


Godkendelse og overensstemmelse

Denne mobiltelefon opfylder de relevante krav i R & TTE-direktivet 1999/5/EF om radiosystemer og telekommunikationsudstyr og er egnet til tilslutning og drift i det land, hvor det blev købt.




 Telefonens overensstemmelse med ovennævnte direktiv bekræftes af CE-mærket.

Du kan hente den komplette brugervejledning og overensstemmelseserklæringen fra følgende websted:
<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Internet:
www.ivsgmbh.de

IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • Alle rettigheder forbeholdt
IVSUMGER_Primo 305 by Doro - V 1.0

Tænd telefon

Tryk og hold den røde knap  nede i 4 sekunder for at tænde/slukke telefonen. Hvis SIM-kortet er låst med en PIN-kode (Personal Identification Number - Personligt identifikationsnummer), så viser displayet **Indtast PIN-kode**. Indtast SIM PIN-koden og tryk på OK ( øverst til venstre på tastaturet). For at **slette**, skal du trykke på Slet ( øverst til højre på tastaturet).



Indstil Sprog

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** -> **Telefonopsæt**. -> **sprog** og tryk på **OK**.
2. Vælg et sprog på listen, og tryk på **OK**.




Indstil tid og dato

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** -> **Telefonopsæt**. -> **Tid og dato** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Angiv hjemby** og tryk på **OK**. Indtast klokkeslættet (TT: MM), og tryk på **▼**.
3. Indtast datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og tryk på **▼**.
4. Tryk på **Valg** og slå **Sommertid** til/fra.
5. Tryk derefter på **Gem**.










At lave et opkald

1. Indtast telefonnummer. Efter at have trykket på det første nummer, vises alle navne fra telefonbogen, der starter med et af bogstaverne på den pågældende numeriske knap. Dette kan bruges til hurtig søgning af gemte numre. Tryk på **▼** for at vælge et vist navn.
2. Tryk på  for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.













Besvarelse af et opkald

1. Tryk på  eller **Svar** for at besvare opkaldet, eller tryk på  **Afvis** for at afvise opkaldet (optagetone).
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Menuikoner

-  Multimedia (Kamera / Billedviser / Videoptager / Videoafspiller / Filstyring)
-  Telefonbog (Kontaktpersoner)
-  Opkaldslog
-  Indstillinger
-  Beskeder (SMS/MMS)
-  Kalender
-  FM-radio
-  Ekstra (Lygte / Alarm / Regnemaskine)
-  Bluetooth

Ikoner i statuslinjen

-  Signalstyrke
-  Batteristatus
-  Tastaturlås aktiveret
-  Alarmtid programmeret
-  Bluetooth aktiveret
-  Headset tilsluttet
-  MMS sendt
-  Profil "Normal" aktiveret
-  Profil "Lydløs" aktiveret
-  Profil "Udendørs" aktiveret
-  Ulæst SMS / MMS
-  SD-kort indsat

PRIMO 305

Hurtig-start guide




DK

Primo[™]



Kontroller


- Højtaler**
Telefon med mobiltelefonen ved øret.
- Navigationsknapper**
Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (modificerbare, se brugervejledning):
Op (▲): Gå ind i kameratilstand
Ned (▼): Skriv SMS
Venstre (◀): Gå ind i alarmmenu
Højre (▶): Gå ind i ringetonemenu.
- Venstre softtast**
Gå ind i hovedmenuen.
- Opkaldsknap**
Lav og besvar opkald; åben opkaldslog.
- Numeriske knapper**
I standbytilstand: Indtast telefonnummer; tryk og hold 1 nede: Ring til voicemail (telefonnummer skal gemmes); indtast numre og bogstaver. Ved at trykke på et nummer i standbytilstand vises alle navne i telefonbogen begyndende med et af bogstaverne på knappen.
- *-knap (ekstra funktion)**
I standbytilstand: **Menu** (venstre softtast ) , efterfulgt af *-knap aktiverer/deaktiverer tastaturlås; til tekstindtastninger: Åbn tabel med specialtegn.

- 0-knap (ekstra funktion)**
I standbytilstand: tryk på og hold nede for at indtaste "+", "p" og "w".
- Central knap**
I standbytilstand: Åbn hovedmenuen; i menuer: **OK**.
- Højre softtast**
I standbytilstand: Åbn telefonbog; tryk og hold nede: lygte slået til/fra.
- Afslut-knappen**
Afslut opkald; vend tilbage til standbytilstand; tryk og hold nede i standbytilstand: slå telefon til/fra.
- #-knap (ekstra funktion)**
I standbytilstand: Tryk og hold for at slå ringetone til/fra. Når du indtaster numre og bogstaver: skift indtastningstilstand.
- Kameralinse**
- Håndfri højtaler** og ringetone
- Lygte-LED**
- Headset-stik** til 3,5 mm standard-headset.
- Mikro-USB-port**
Opladningsport eller tilslutning til pc.

Indsæt SIM-kort, hukommelseskort og batteri

SIM-kortholder og hukommelseskortholder er placeret under batteriet.

- Tryk forsigtigt med tommelfingeren på bagsiden af coveret og skub det op. Løft coveret af. I tilfælde af, at batteriet er indsat, skal du løfte det op med din fingernegl og fjerne det.
- Indsæt SIM-kortet under metalbeslaget. Sørg for, at SIM-kortets kontaktpoler vender med forsiden nedad og at det affasede hjørne passer til beslaget.




SIM-kortets kontaktpoler må ikke ridses eller bøjes. Rør ikke ved kontaktpolerne med fingrene.

3. MicroSD-hukommelseskort

For at bruge funktionerne til lagring af store filer på din telefon, navnlig MMS, fotos, lyd, osv. skal du indsætte et microSD-hukommelseskort.

Indsæt hukommelseskortet i slidsen: tryk let på kortholderen, og skub den forsigtigt op. Hukommelseskortholderen kan åbnes. Anbring hukommelseskortet jævnt i den sorte plastikholder.



Sørg for, at hukommelseskortets kontaktpoler vender nedad, og at fremspringet matcher det markerede område. Hukommelseskortets kontaktpoler må ikke ridses eller bøjes. Vend holderen ned og lås.

- Sæt batteriet i batterirummet, med polerne øverst til venstre.
- Sæt coveret på igen og tryk forsigtigt ned med tommelfingeren, indtil det klikker på plads.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til denne model. Tilslutning af andet tilbehør fra tredjepartsleverandører kan være farligt og kan ugyldiggøre driftstilladelsen for telefonen samt garantien.

VIGTIGT

Brug kun kompatible hukommelseskort. Kompatible korttyper: microSD, microSDHC. Ukompatible kort kan beskadige kortet, telefon og de gemte data.