


## Hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus

Tämä puhelin noudattaa oleellisia R&TTE-direktiivin 1999/5/EG vaatimuksia koskien radio-järjestelmiä ja televiestinnän päätelaitteistoja ja on sovelias liitettäväksi ja käytettäväksi maassa jossa se hankittiin.




 Puhelimen noudattaminen yllä mainitun direktiivin mukaisuus on vahvistettu CE-merkillä.

Voit ladata käyttöoppaan sekä vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan seuraavalta verkkosivulta: <http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Internet:  
[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)

IVS GmbH  
Im Frauental 14 • 92224 Amberg  
© IVS GmbH 2014 • Kaikki oikeudet pidätetään  
IVSUMGER\_Primo 305 by Doro - V 1.0

## Kytke puhelin päälle

Paina ja pidä painettuna punaista painiketta  4 sekuntia kytkeäksesi puhelimen päälle/pois päältä. Jos SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla (Personal Identification Number), tällöin näytöllä näkyy *Syötä PIN-tunnus*. Syötä SIM-kortin PIN-tunnus ja paina **OK** () näppäimistön ylävasemalla). Poistaaksesi paina **Poista** () yläoikealla näppäimistöllä).



## Aseta kieli

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan **Asetukset** -> **Puhelimen asetukset** -> **kieli** ja paina **OK**.
2. Valitse kieli listalta ja paina **OK**.




## Aseta aika ja pvm

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan **Asetukset** -> **Puhelimen asetukset** -> **Aika/pvm** ja paina **OK**.
2. Valitse **Aseta aika/pvm**. ja paina **OK**. Syötä aika (HH:MM) ja paina **▼**.
3. Syötä pvm (PP/KK/VVVV) ja paina **▼**.
4. Paina **Valinta** -> **Valitse** ja aseta **Kesäaika** päälle/pois päältä.
5. Lopuksi paina **Valinta** -> **Tallenna**.










## Puhelun suorittaminen

1. Syötä puhelinnumero ja etuliite. Painettuasi ensimmäistä numeroa kaikki nimet puhelinluettelosta tulevat näkyviin jotka alkavat yhdellä kirjaimista jotka ovat liitettyjä tähän numeropainikkeeseen. Tätä voidaan käyttää tallennettujen numeroiden pikahakuun. Paina **▼** valitaksesi näkyvillä olevan nimen.
2. Paina  suorittaaksesi puhelun.
3. Paina  lopettaaksesi puhelun.













## Puheluun vastaaminen

1. Paina  tai Vastaa vastataksesi puheluun, tai paina  Hylkää hylätäksesi puhelun (varattu signaali).
2. Paina  lopettaaksesi puhelun.

## Valikkokuvakkeet

-  Multimedia (Kamera / Videotallennin / Kuvankatseluohjelma / Videosoitin / Tiedostonhallinta)
-  Puhelinluettelo (Yhteystiedot)
-  Puheluloki
-  Asetukset
-  Viestien lähetys (SMS/MMS)
-  Kalenteri
-  FM-radio
-  Extrat (Taskulamppu / Hälytys / Laskin)
-  Bluetooth

## Kuvakkeet tilarivillä

-  Signaalin vahvuus
-  Akun tila
-  Näppäinlukko aktivoitu
-  Hälytysaika ohjelmoitu
-  Bluetooth aktivoitu
-  Kuulokkeet yhdistetty
-  MMS lähetetty
-  Profiili "Yleinen" aktivoitu
-  Profiili "Hiljainen" aktivoitu
-  Profiili "Ulkotila" aktivoitu
-  Lukematon SMS/MMS -viesti
-  SD-kortti asetettu paikalleen

# PRIMO 305

Pikakäynnistysopas



FI

*Primo*<sup>™</sup>



## Ohjaimet


- Kuuloke**  
Toistaa vastapuolen puheäänit
- Navigointi-painikkeet**  
Navigointiin valikoissa ja tekstin syöttöön. Lisäksi oletuksena pikapääsy (mukautettavissa, ks. käyttöopas).  
Ylös (▲): Siirry kameratilaan  
Alas (▼): Kirjoita SMS  
Vasen (◀): Siirry hälytysvalikkoon  
Oikea (▶): soittoaänivalikkoon.
- Vasen pehmytpainike**  
Siirry päävalikkoon
- Soittopainike**  
Suorita numerovalinnat ja vastaa puheluihin; avaa puheluloki.
- Numeropainikkeet**  
Valmiustilassa: Syötä puhelinnumero; paina ja pidä painettuna 1: Soita puhepostilaatikkoon (puhelinnumeron tulee olla tallennettu); syötä numerot ja kirjaimet. Numeron painaminen valmiustilassa tuo esiin kaikki nimet puhelinluettelossa jotka alkavat jollakin painikkeen kirjaimella.
- \*-painike (lisätoiminto)**  
Valmiustilassa: **Valikko** (vasen pehmytpainike ☐), jota seuraa \*-painike aktivoiden/

- passivoiden näppäimistölkun; tekstinsyötön osalta: avaa erityismerkkien taulukko.
- O-painike (lisätoiminto)**  
Valmiustilassa: paina ja pidä painettuna syöttääksesi "+", "p" ja "w".
- Keskuspainike**  
Valmiustilassa: Avaa päävalikko; valikoissa: **OK**.
- Oikea pehmytpainike**  
Valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo; Paina ja pidä painettuna: lyhty päällä/pois päältä.
- Lopetus -painike**  
Lopeta puhelu; palaa valmiustilaan; paina ja pidä painettuna valmiustilassa: kytke puhelin päälle/pois päältä.
- #-painike (lisätoiminto)**  
Valmiustilassa: Paina ja pidä painettuna soittoaäni päällä/pois päältä. Syöttäessä kirjaimia ja numeroita: muuta syöttötilaa.
- Kameran linssi**
- Hands-free -kaiutin** ja soittoaäni
- Taskulampun LED-valo**
- Kuulokeliitântä** 3.5 mm standardille kuulokesarjalle.
- Mikro-USB-liitântä**  
Latausportti tai liitântä tietokoneelle

## Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikalleen

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat sijoitettuina akun alle.


- Paina varovasti peukalolla takakannta ja siirrä sitä yläsuuntaisesti. Nosta kansi irti. Jos akku on asetettu paikalleen, nosta sitä kynnelläsi ja poista se.
- Aseta SIM-kortti paikalleen metallituen alle.



SIM-kortin kosketuspintaa ei tule naarmuttaa tai taittaa. Älä koske kosketuspintaan sormillasi.

- MicroSD-muistikortti**  
*Käytettäessä puhelimesi pitkälle vietyjä ominaisuuksia, erityisesti MMS:n, valokuvien, äänen jne. osalta sinun tulee asettaa paikalleen microSD-muistikortti.*

Aseta muistikortti sen aukkoon: paina jonkin verran korttipidikettä ja siirrä sitä huolellisesti yläsuuntaisesti. Muistikortin pidike voidaan avata. Aseta muistikorttitaso muoviseen tukeen.



Varmista että muistikortin kosketuspinta on alaspäin ja että kuvio vastaa merkittyä aluetta. Muistikortin kosketuspintaa ei tule naarmuttaa tai taittaa. Käännä pidike alas ja lukitse.

- Aseta akku akkutilaan, kosketuspinnat ylävasemmalle.
- Palauta kansi paikalleen ja paina alas varovasti peukalollasi kunnes se asettautuu paikalleen.

## ⚠ HUOMIO

Käytä vain akkuja, latureita ja lisävarusteita jotka ovat hyväksytyjä tälle mallille. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden liittäminen voi aiheuttaa Laitteen rikkoutumisen kuten myös takuun mitätöinnin.

## TÄRKEÄÄ

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja. Yhteensopivat tyypit: microSD, microSDHC. Yhteen sopimattomat kortit voivat aiheuttaa vahinkoa puhelimelle ja tallennetuille tiedoille.