

Godkjenning og samsvar

Denne mobiltelefonen overholder de relevante kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EG om radiosystemer og sluttbrukerutstyr for telekommunikasjon, og passer for tilkobling og bruk i landet det ble kjøpt i.



Telefonens overholdelse av ovenstående direktiv bekreftes av CE-merket.

Du kan laste ned hele brukerhåndboken og samsvarserklæringen fra følgende nettsted: <http://www.ivsgmbh.de/de/support/download/dsauswahl/>

Internet:
www.ivsgmbh.de

IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • Med enerett
IVSUMGER_Primo 305 by Doro - V 1.0

Slå telefonen på

Trykk og hold nede den røde knappen  i 4 sekunder for å slå telefonen på/av. Hvis SIM-kortet er låst med PIN-kode (personlig identifiseringsnummer) viser displayet **Tast inn PIN**. Angi SIM-kortets PIN-kode og trykk **OK** ( øverst til venstre på tastaturet). Trykk Slett for å **slette** ( øverst til høyre på tastaturet).

Angi Språk

1. Trykk **Meny**, gå til **Innstillinger -> Telefoninnstillinger -> språk** og trykk **OK**.
2. Velg et språk fra listen og trykk **OK**.

Angi klokkeslett og dato

1. Trykk **Meny**, gå til **Innstillinger -> Telefoninnstillinger -> Tid og dato** og trykk **OK**.
2. Velg **Angi tid/dato** og trykk **OK**. Angi klokkeslett (TT:MM) og trykk .
3. Angi dato (TT/MM/ÅÅÅÅ) og trykk .
4. Trykk **Valg -> Velg** og velg om **Daylight saving** (sommertid) skal være av eller på.
5. Til slutt trykker du **Valg-> Lagre**.

Slik ringer du

1. Angi telefon- og retningsnummer. Når du har tastet det første nsifferet, vises alle oppføringene i kontaktlisten som starter med en av tastene på nummertasten. Dette kan brukes til hurtigsøk av lagrede numre. Trykk  for å velge et av de viste navnene.
2. Trykk  for å ringe.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.

Slik besvarer du et anrop

1. Trykk  eller **Svar** for å besvare anropet, eller trykk  **Reject** for å avvise anropet (opptattsignal).
2. Trykk  for å avslutte samtalen.

Menyikoner



Multimedia (Kamera / Videoopptaker / Bildevisning / Videospiller / Filadministrasjon)



Telefonbok (Kontakter)



Anropslogg



Innstillinger



Meldinger (SMS/MMS)



Kalender



FM-radio



Ekstra (Lommelykt / Alarm / Kalkulator)



Bluetooth

Ikoner i statuslinjen



Signalstyrke



Batteristatus



Tastelås aktivert



Alarmtid programert



Bluetooth aktivert



Hodemikrotelefon tilkoblet



MMS sendt



Profilen "Generell" aktivert



Profilen "Lydløs" aktivert



Profilen "Utendørs" aktivert



Ulest SMS/MMS



SD-kort satt inn

PRIMO 305

Hurtigstartveiledning



NO



Primo™



Kontroller


- Høyttaler**
Telefon med mobiltelefonen på øret.
- Navigasjonsknapper**
For navigasjon i menyer og tekstinntasting. I tillegg til standard hurtigtilgang (kan modifiseres, se brukerhåndboken.):
Opp (▲): Kameramodus
Ned (▼): Skriv SMS
Venstre (◀): Alarmmeny
Høyre (▶): Ringetone
3. **Venstre funksjonstast**
Hovedmeny
4. **Ringetast**
Ring og besvar samtaler; åpne samtalelogg.
5. **Nummertaster**
I standbymodus: Angi telefonnummer; trykk og hold nede 1: Ring mobilsvart (telefonnummeret må være lagret); angi tall og bokstaver. Når du trykker på et tall i standbymodus vises alle navnene i kontaktlisten som starter med en av bokstavene på tasten.
6. ***-tast** (tilleggsfunksjon)
I standbymodus: **Meny** (venstre funksjonstast), etterfulgt av *-knappen, aktiverer/deaktiverer tastelås, for tekstoppføringer: Åpne oversikt over spesialtegn.

- O-tast** (tilleggsfunksjon)
I standbymodus: trykk og hold inne for å taste "+", "p" og "w".
- Midtre knapp**
I standbymodus: Åpne hovedmenyen; i menyer: **OK**.
- Høyre funksjonstast**
I standbymodus: Åpne kontaktliste; trykk og hold inne: lommelykt av/på.
- Avslutningstast**
Avslutt samtale; gå tilbake til standbymodus; trykk og hold inne i standbymodus: slå telefonen av/på.
- # -tast** (tilleggsfunksjon)
I standbymodus: Trykk og hold for å slå ringetonen av/på. Når du angir tall og bokstaver: endre inntastingsmodus.
- Kameralinse**
- Handsfree-høyttaler** og ringing
- LED-lommelykt**
- Hodetelefon-jack** for 3,5mm standard hodemikrotelefon.
- Mikro-USB-inngang**
Ladeport eller tilkobling til PC.

Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri

SIM-kortet- og minnekortbrikken finner du under batteriet.

- Press tommelen forsiktig mot bakdekselet og skyv det oppover. Løft dekelet av. Dersom batteriet er satt inn, løfter du det med en fingernekl for å fjerne det.
- Sett SIM-kortet inn under metallbraketten. Sikre at SIM-kortets kontakter er vendt ned og at det avkortede hjørnet samsvarer med braketten.




SIM-kortets kontakter må ikke ripes eller bøyes. Unngå å berøre kontaktene med fingrene.

3. MicroSD-minnekort

For å kunne bruke telefonens store lagringsfunksjoner, spesielt for MMS, bilder, lyd osv., må du sette inn et microSD-minnekort.

Sett minnekortet inn i hakket: trykk forsiktig på kortholderen of skyv det forsiktig oppover. Minnekortholderen kan vendes åpen. Plasser minnekortet rett i den svarte plastholderen.



Sjekk at kontaktene på minnekortet er vendt nedover og at den fremre delen samsvarer med det markerte området. Minnekortets kontakter skal ikke ripes eller bøyes. Vend holderen ned og lås den fast.

- Sett batteriet inn i batterirommet med kontaktene øverst til venstre.
- Sett dekelet tilbake på plass og trykk forsiktig ned med tommelen til den smekkes på plass.

FORSIKTIG

Bruk kun batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for denne modellen. Det kan være farlig å koble til annet tilbehør fra tredjepartslevereandører, og dette kan oppheve telefonens driftstillatelse og garanti.

VIKTIG

Bruk kun kompatible minnekort. Kompatible korttyper: microSD, microSDHC. Inkompatible kort kan skade kortet, telefonen og lagret informasjon.