


## Godkännande och överensstämmelse

Denna mobiltelefon uppfyller de relevanta kraven i R&TTE -direktivet 1999/5/EG när det gäller radio- system och telekommunikations slututrustning och är lämplig för anslutning och användning i det land där den köptes.


 Överensstämmelsen av telefonen med de ovannämnda direktiven bekräftas av CE-märkningen.

Du kan ladda ner den kompletta användarmanualen och försäkran om överensstämmelse från följande webbsida <http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Internet:  
[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)

IVS GmbH  
Im Frauental 14 • 92224 Amberg  
© IVS GmbH 2014 • Alla rättigheter förbehållna  
IVSUMGER\_Primo 305 by Doro - V 1.0

## Slå på telefonen

Tryck och håll in den röda knappen  i 4 sekunder för att stänga av telefonen på/av. Om SIM-kortet är låst med en PIN-kod, då visar skärmen *Ange PIN-kod*. Ange SIM-PIN-koden och tryck **OK** (☐ överst till vänster på knappsatsen). För att ta bort tryck på **Radera** (☐ högst upp till höger på knappsatsen).



## Ställ in språk

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* -> *Telefoninställningar* -> *språk* och tryck **OK**.
2. Välj ett språk i listan och tryck **OK**.




## Ställ in tid och datum

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* -> *Telefoninställningar* -> *Tid och datum* och tryck **OK**.
2. Välj *Tid och datum* och tryck **OK**. Ange tiden (TT:MM) och tryck ▼.
3. Ange datum (TT/MM/ÅÅÅÅ) och tryck ▼.
4. Tryck **Alternativ...** -> *Välj* och ställ in *Sommartid* till på/av.
5. Slutligen tryck **Alternativ ...** -> *Spara*.










## Ringa ett samtal

1. Efter att ha tryckt första sifferknappen, visas alla namn i telefonboken som börjar med en av bokstäverna på den sifferknappen. Detta kan användas för snabb sökning av sparade nummer. Tryck ▼ för att välja ett namn som visas.
2. Tryck  för att ringa ett samtal.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.





## Svara på samtal

1. Tryck  eller **Svara** för att svara på ett samtal, eller tryck  **Avvisa** för att avvisa samtalet (upptagen signal).
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

## Meny ikoner

-  Multimedia (Kamera / Videobandspelare / Bildvisare / Videospelare / Filhanterare)
-  Telefonbok (Kontakter)
-  Samtalslogg
-  Inställningar
-  Meddelanden (MS/MMS)
-  Kalender
-  FM-radio
-  Extra (Ficklampa / Larm / Kalkylator)
-  Bluetooth

## Ikoner i statusfältet

-  Signalstyrka
-  Batteristatus
-  Knapplåset aktiverat
-  Alarmtid programmerad
-  Bluetooth aktiverad
-  Hörlurarna anslutna
-  MMS skickat
-  Profilen "allmänt" aktiverad
-  Profilen "Tyst" aktiverad
-  Profilen "Utanför" aktiverad
-  Olästa SMS/MMS
-  SD-kort isatt

# PRIMO 305

Snabbstartsguide



SE

Primo™



## Styrenheter


- Högtalare**  
Ring med mobiltelefonen vid örat.
- Navigeringsknappar**  
För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst (modifierbara, se användarmanualen).  
Upp (▲): Välj kameraläge  
Ned (▼): Skriv SMS  
Vänster (◀): Välj larmmeny  
Höger (▶): Välj menyn med ringsignaler
- Vänster funktionstangent**  
Välj huvudmenyn.
- Ring-knapp**  
Slå och besvara samtal; öppna samtalsloggen.
- Numeriska knappar**  
I standby-läge: Ange telefonnumret; tryck och håll ned 1: Ring till röstbrevlådan (telefonnummer måste lagras); mata in siffror och bokstäver. Genom att trycka ett nummer i standby-läge, visas alla namn i telefonboken som börjar med en av bokstäverna på knappen.
- \* knapp** (ytterligare en funktion)  
I standby-läge: **Meny** (vänstra funktionstangenten (≡)), följt av \* knappen aktiverar/inaktiverar knapplåset; för textmeddelanden: Öppna tabellen med specialtecken.

- 0 knappen** (ytterligare en funktion)  
I standby-läge: tryck och håll för att öppna "+", "p" och "w".
- Mittknappen**  
I standby-läge: Öppna huvudmenyn; i menyer: **OK**.
- Höger funktionstangent**  
I standby-läge: Öppna telefonboken; tryck och håll: ficklampa på/av.
- Avsluta-knapp**  
Avsluta samtal; återgå till standby -läge; tryck och håll i viloläge: slå telefon på/av.
- # knapp** (ytterligare en funktion)  
I standby-läge: Tryck och håll för att växla ringsignal på/av. När du skriver in siffror och bokstäver: ändra inmatningsläge.
- Kameralins**
- Handsfree-högtalare** och ringsignal
- Ficklampans LED**
- Hörlursuttag** för 3,5mm standardhörlurar.
- Micro USB -port**  
Laddningsport eller anslut till dator.

## Sätt i SIM-kortet, minneskortet och batteriet

SIM-kortet och minneskorthållaren är placerad under batteriet.

- Tryck försiktigt med tummen på det bakre locket och flytta det uppåt. Lyft bort locket. Om batteriet är insatt, lyft det med nageln och ta bort den.
- Sätt i SIM-kortet under metallfästet. Se till att SIM-kortkontaktarna pekar nedåt och det avfasade hörnet matchar fästet.




SIM-kortkontaktarna får inte repas eller böjas. Rör inte kontaktarna med fingrarna.

## 3. MicroSD-minneskort

*För att använda den höga lagringsegenskaper i din telefon, särskilt för MMS, bilder, ljud, etc., måste du sätta in ett microSD-minneskort.*

Sätt i minneskortet i kortplatsen: tryck lätt på korthållaren och flytta den försiktigt uppåt. Minneskorthållaren kan öppnas. Placera nivåformatet för minneskortet i den svarta plasthållaren.



Se till att kontaktarna på minneskortet pekar nedåt och att projektionen matchar det markerade området. Kontaktarna på minneskortet får inte repas eller böjas. Vänd hållaren nedåt och lås.

- Sätt in batteriet i batterifacket med kontaktarna överst till vänster.
- Sätt tillbaka locket och tryck försiktigt nedåt med tummen tills det klickar på plats.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för denna modell. Anslutning av andra tillbehör från tredjepartsleverantörer kan innebära risker och leda till att ogiltigförklara användning av telefonen samt garantin.

## VIKTIGT

Använd endast kompatibla minneskort. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC. Inkompatibla kort kan skada kortet, telefonen och sparade data.