


PRIMO 305

Brukerhåndbok



Primo™



1. **Høytaler**
Telefon med mobiltelefonen på øret.
 2. **Navigasjonsknapper**
For navigasjon i menyer og tekstinntasting.
I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58):
Opp (▲): Kameramodus
Ned (▼): Skriv SMS
Venstre (◀): Alarmmeny
Høyre (▶): Ringetone meny
 3. **Venstre funksjonstast**
Hovedmeny
 4. **Ringetest**
Ring og besvar samtaler; åpne samtalelogg.
 5. **Nummertaster**
I standbymodus: Angi telefonnummer; trykk og hold nede 1: Ring mobilsvart (telefonnummeret må være lagret); angi tall og bokstaver. Når du trykker på et tall i standbymodus vises alle navnene i kontaktlisten som starter med en av bokstavene på tasten.
 6. ***-tast (tilleggsfunksjon)**
I standbymodus: Meny (venstre funksjonstast ) , etterfulgt av *-knappen, aktiverer/deaktiverer tastelås, for tekstoppføringer: Åpne oversikt over spesialtegn.
-

7. **O-tast (tilleggsfunksjon)**
I standbymodus: trykk og hold inne for å taste "+", "p" og "w".
 8. **Midtre knapp**
I standbymodus: Åpne hovedmenyen;
i menyer: OK.
 9. **Høyre funksjonstast**
I standbymodus: Åpne kontaktliste; trykk og hold inne: lommelykt av/på.
 10. **Avslutningstast**
Avslutt samtale; gå tilbake til standbymodus; trykk og hold inne i standbymodus: slå telefonen av/på.
 11. **#-tast (tilleggsfunksjon)**
I standbymodus: Trykk og hold for å slå ringetonen av/på. Når du angir tall og bokstaver: endre inntastingsmodus.
 12. **Kameralinse**
 13. **Handsfree-høytaler og ringing**
 14. **LED-lommelykt**
 15. **Hodetelefon-jack for 3,5mm standard hodemikrotelefon.**
 16. **Mikro-USB-inngang**
Ladeport eller tilkobling til PC.
-

Innhold

Installasjon	5
I pakken	5
Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri ..	5
LADING	7
Ikoner	9
Menyikoner	9
Statusikoner	10
Betjening	11
Slå telefonen på	11
Standby-modus	12
Endre språk, tid og dato	12
Slik ringer du	13
Ringenumre fra kontaktlisten	13
Slik besvarer du et anrop	14
Volumkontroll	14
Skrive inn tekst	14
Samtalealternativer	15
Samtale venter	17
Samtaleinformasjon	18
Tastelås	18
Lydløs	18
Hodemikrotelefon	19

Nødsamtaler	19
Telefonbok	21
Slik oppretter du kontakter i telefonboken	21
Administrering av kontaktlisteoppføringer	22
Meldinger	26
Opprette og sende SMS	26
Opprette og sende MMS	27
Innboks, sendt, utboks	30
Samtalelogg	31
Kamera (foto)	32
Bildevisning	34
Videoopptaker	35
Videospiller	37
Filadministrasjon	38
FM-radio	39
Koble telefon til datamaskin	40
Flytte data mellom telefon og datamaskin	41
Sikker frakobling av USB-kabel	42

Innstillinger	42
Profiler	42
Telefoninnstillinger	44
Samtaleinnstillinger	49
Telefonsvarer	53
Avanserte innstillinger	54
Nettverksinnstillinger	56
Sikkerhetsinnstillinger	58
Tastelås	60
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger	65
SMS-innstillinger	66
MMS-innstillinger	67
Servicemelding	69
Bluetooth®	70
Kalender	72
Ekstra	72
Lommelykt	72
Alarm	73
Kalkulator	74
Vedlegg	76
Sikkerhetsforanstaltninger	76
Nettverkstjenester og nettverkskostnader	76
Bruksmiljø	76

Medisinsk utstyr	77
Pacemakere	78
Eksplorative områder	78
Hørselsvern	79
Nødsamtaler	80
Kjøretøy	80
Rengjøring og vedlikehold	81
Garanti- og serviceinformasjon	83
Tekniske spesifikasjoner	84
Spesifikk absorberingsrate (SAR)	85
Godkjenning og samsvar	85

Installasjon

I pakken

- 1 mobiltelefon
- 1 strømledning med energieffektiv vekselmodus
- 1 batteripakke Li-ion 3,7V / 800mAh
- 1 brukerhåndbok

VIKTIG

Slå telefonen av og koble den fra laderen før du åpner batterirommet.

Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri
SIM-kortet- og minnekortbrikken finner du under batteriet.

1. Press tommelen forsiktig mot bakdekselet og skyv det oppover. Løft dekselet av. Dersom batteriet er satt inn, løfter du det med en fingernegl for å fjerne det.
2. Sett SIM-kortet inn under metallbraketten. Sikre at SIM-kortets kontakter er vendt ned og at det avkortede hjørnet samsvarer med braketten.

SIM-kortets kontakter må ikke ripes eller bøyes. Unngå å berøre kontaktene med fingrene.

3. MicroSD-minnekort

For å kunne bruke telefonens store lagringsfunksjoner, spesielt for MMS, bilder, lyd osv., må du sette inn et microSD-minnekort.

Sett minnekortet inn i hakket: trykk forsiktig på kortholderen of skyv det forsiktig oppover. Minnekortholderen kan vendes åpen. Plasser minnekortet rett i den svarte plastholderen.

- Sjekk at kontaktene på minnekortet er vendt nedover og at den fremre delen samsvarer med det markerte området. Minnekortets kontakter skal ikke ripes eller bøyes. Vend holderen ned og lås den fast.
4. Sett batteriet inn i batterirommet med kontaktene øverst til venstre.
 5. Sett dekselet tilbake på plass og trykk forsiktig ned med tommelen til den smekkes på plass.

VIKTIG

Bruk kun compatible minnekort. Compatible korttyper: microSD, microSDHC. Inkompatible kort kan skade kortet, telefonen og lagret informasjon.

LADING

FORSIKTIG

Bruk kun batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for denne modellen. Det kan være farlig å koble til annet tilbehør fra tredjepartsleveandører, og dette kan oppheve telefonens driftstillatelse og garanti.

Ikonet for tomt batteri blinker og en varsellyd aktiveres dersom batterikapasiteten er lav. For å lade batteriet kobler du strømledningen til strømnettet og ladejacken til telefonens underside.

Hvis mobiltelefonen er slått på: *Lader tilkoblet* vises når laderen er tilkoblet, og *Lader frakoblet* vises når laderen er frakoblet. Når mobiltelefonen er slått av eller på: batteriikonet er animert under ladesyklusen. En full ladesyklus varer omtrent 3 timer. Koble telefonen fra laderen når batteriet er ladet helt opp.

Energisparing

Når batteriet er ladet helt opp og telefonen er koblet fra laderen, må du koble laderen fra strømnettet.

Merk!

Displayets bakgrunnsbelysning slås av etter en stund, for å spare strøm. Trykk på en vilkårlig knapp for å aktivere displayets bakgrunnsbelysning på nytt. Full batterikapasitet oppnås først etter 3-4 ladesykluser. Med tiden vil batteriets kapasitet reduseres. Det betyr at tale- og standbytid reduseres med tiden.

Ikoner

Menyikoner



Multimedia



Telefonbok



Anropslogg



Innstillinger



Meldinger (SMS/MMS)



Kalender



FM-radio



Ekstra



Bluetooth

Statusikoner



Signalstyrke



Batteristatus



Tastelås aktivert



Alarmtid programert



Bluetooth aktivert



Hodemikrotelefon tilkoblet



MMS sendt



Profilen "Generell" aktivert



Profilen "Lydløs" aktivert



Profilen "Utendørs" aktivert




Ulest SMS/MMS





SD-kort satt inn

Betjening

Slå telefonen på

Trykk og hold nede den røde knappen  i 4 sekunder for å slå telefonen på/av. Hvis SIM-kortet er låst med PIN-kode (personlig identifiseringsnummer) viser displayet

Tast inn PIN.

Angi SIM-kortets PIN-kode og trykk OK () øverst til venstre på tastaturet). Trykk *Slett* for å slette () øverst til høyre på tastaturet).

Merk!

Kontakt nettverksleverandøren hvis du ikke fikk PIN- og PUK-kode med SIM-kortet, eller hvis PUN- og PUK-kodene ikke er tilgjengelige.

Gjenstående forsøk viser antall forsøk som gjenstår for å angi PIN-koden. PIN-sperret vises når det ikke gjenstår flere forsøk. Når dette skjer, må SIM-kortet låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Angi PUK-koden og trykk OK for å bekrefte.

2. Angi den nye PIN-koden og trykk OK for å bekrefte.
3. Angi den nye PIN-koden på nytt og trykk OK for å bekrefte.

Standby-modus

Hvis telefonen er i drift og du ikke har trykket på noen knapper, er den i standby-modus.

Funksjonstasten til venstre i standbymodus er **Meny**.

Funksjonstasten til høyre i standbymodus er **Navn**.

Tip:



Trykk  for å gå tilbake til standbymodus.

Endre språk, tid og dato

SIM-kortet bestemmer standardspråket.

Se *telefoninnstillinger* fra side 44 for informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Slik ringer du

1. Angi telefon- og retningsnummer.
Trykk *Slett* for å slette det du har tastet inn. Når du har tastet det første nsifferet, vises alle oppføringene i kontaktlisten som starter med en av tastene på nummertasten. Dette kan brukes til hurtigsøk av lagrede numre. Trykk ▼ for å velge et av de viste navnene.
2. Trykk  for å ringe. Trykk *Avslutt* for å avslutte samtalen.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.


Tip:

For internasjonale samtaler taster du + før landkoden, slikat du kan bruke kontaktlisten i alle land. For å angi den internasjonale koden taster du og holder nede 0-asten til +-tegnet vises.




Ring numre fra kontaktlisten

1. Trykk *Navn* for å åpne kontaktlisten.
2. Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ for å bla gjennom kontaktlisten eller foreta et hurtigsøk ved å angi den første bokstaven

med den respektive knappen, se *Skrive inn tekst*, side 14.

3. Trykk  for å ringe det relevante nummeret eller trykk Avbryt for å gå tilbake til standbymodus.

Slik besvarer du et anrop

1. Trykk  eller Svar for å besvare anropet, eller trykk Reject for å avvise anropet (opptattsignal). Eventuelt kan du trykke  for å avvise anropet direkte.
2. Trykk  for å avslutte samtalen.

Volumkontroll

Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ for å justere volumet under en samtale. Volumnivået vises. Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ til å justere ringetonevolumet mens telefonen ringer. Siste innstilling lagres.

Skrive inn tekst

Angi tekst ved å gjentatte ganger trykke på de relevante nummertastene. Trykk gjentatte ganger på en relevante tasten til ønsket bokstav vises. Vent til den blå bakgrunnen bak

det aktuelle tegnet forsvinner, før du angir neste tegn.

Trykk *-tasten for å vise en oversikt over spesialtegn. Velg ønsket tegn med navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykk OK for å angi.

Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ for å flytte markøren i teksten.

Bruk #-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver og tegn. Ikonet øverst til venstre vises innmatingsmodus:

Abc	Stor forbokstav etter punktum (begynnelsen av setning)/ ingen umlaut!
ABC	STORE BOKSTAVER
abc	små bokstaver
De	Stor forbokstav etter punktum (begynnelsen av setning)
DE	STORE BOKSTAVER
de	små bokstaver
123	tall

Samtalealternativer

Under samtaler har du tilgang til flere funksjoner med funksjonstastene (≡):

Handsfree (høyre funksjonstast)

Slå på handsfree-funksjon.

Forsiktig:



For å unngå støy og hørselsskader bør du holde telefonen minst 1 meter unna øret før du slår på handsfri-funksjonen.

Merk!

Når du bruker handsfrifunksjonen kan kun én person snakke. Veksling mellom snakking/lytting er stemmestyr. Høy bakgrunnsstøy (musikk osv.) kan påvirke handsfri-funksjonen.

Alternativer (venstre funksjonstast)

En meny med følgende valgmuligheter vises:

Hold/Avslutt hold

Sett pågående samtale på vent / fortsett

Avslutt enkeltanrop

Avslutt enkeltsamtale (som med ).

Nytt anrop

Foreta et nytt anrop.

Telefonbok bla gjennom kontaktliste.
Anropslogg åpne samtalelogg.

Meldinger

Les eller skriv SMS.

Dempet

Demp mikrofonen.

DTMF

Skift til DTMF, f.eks. for fjerntilgang til telefonsvarer.

Volum

Still inn høyttalervolum.

Samtale venter

Du hører et signal dersom du mottar en ny samtale mens du er i en annen samtale. Trykk **Valg**, velg *Svar* og deretter **OK** for å sette den pågående samtalen på vent og besvare det nye anropet.


Tip:



Samtale venter må være aktivert, se Samtale venter, side 49.

Samtaleinformasjon

Under samtaler vises nummeret til den som ringer eller ringes, samt samtalens varighet. Dersom nummer-ID er blokkert, vises **Ukjent**.

Tastelås

Trykk **Meny** (venstre ) og deretter *-tasten for å aktivere/deaktivere tastelåsen.

Selv om tastelåsen er aktivert, kan du besvare samtaler med  og slå telefonen av/på med .

Tastelåsen deaktiveres så lenge samtalen varer. Når samtalen er avsluttet, aktiveres tastelåsen på nytt.

Merk!

Du kan ringe nødnummeret 112, selv med aktivert tastelås. Numrene vises kun etter at knappene 112 har blitt tastet i rekkefølge.

Lydløs

Lydløs er en forhåndsinnstilt profil der tastelyden, meldingslyden og ringelyden er deaktivert, mens vibrasjon, oppgaver og alarm forblir uendret.

Tip:

Trykk på og hold inne #-tasten for å aktivere/deaktivere "Lydløs".

Hodemikrotelefon

Hvis en hodemikrotelefon er tilkoblet, dempes den innebygde mikrofonen automatisk.


Anrop kan besvares/avsluttes med knappene for samtale / avslutt samtale på hodemikrotelefonens ledning (hvis tilgjengelig).

FORSIKTIG

Dersom du bruker hodemikrotelefonen med høyt volum, kan det føre til hørselsskade.

Sjekk voluminnstillingen før du bruker hodemikrotelefonen.

Nødsamtaler

Når telefonen er slått på, kan du alltid gjennomføre nødsamtaler ved å anqi et gyldig nødnummer og trykke .

Enkelte nettverk tillater også nødsamtaler uten gyldig SIM-kort. Nettverksleverandøren din kan gi deg ytterligere informasjon.

Merk!

Merk at fra 2009 er det ikke lenger mulig å ringe nødnummer 112 i Tyskland uten gyldig SIM-kort. Det er ikke nødvendig å ha samtalekreditt, men SIM-kortet må være gyldig, registrert og aktivert.

Misbruk av nødnummeret 112 kan rettsforfølges og straffes med bøter.

Telefonbok

Du kan lagre opptil 300 oppføringer i kontaktlisten. Antall oppføringer på SIM-kortet avhenger av selve SIM-kortet.

Slik oppretter du kontakter i telefonboken

1. Åpne kontaktlisten (Meny -> *Telefonbok* -> OK eller Navn).
2. Trykk *Valg* for å legge til en ny kontakt (*Legg til kontakt*).
3. Marker *Velg* og trykk *Velg*.
4. Velg om kontakten skal lagres på SIM-kortet eller på telefonen.
5. Trykk *Valg* og velg *Rediger*. Angi et navn for kontakten; se *Skrive inn tekst*, side 14. Slett ved å trykke *Slett*.
6. Trykk *Valg* og velg *Ferdig*.
7. Trykk ▼ .
8. Trykk *Valg* og velg *Rediger*. Angi telefonnummeret, med retningsnummer.
9. Trykk *Valg* og velg *Ferdig*.

Merk:

For kontaktlisteoppføringer på telefonen (ikke på SIM-kortet!) kan du velge kontaktens bilde og en egen ringelyd.

10. Tilslutt trykker du *Valg*, velger *Lagre* og trykker *Velg*.

Tip:

For internasjonale samtaler taster du + før landkoden, slik at du kan bruke kontaktlisten i alle land. For å angi den internasjonale koden taster du og holder nede 0-tasten til +-tegnet vises.

Administrering av telefonbokoppføringer

1. Åpne kontaktlisten (*Meny* -> *Telefonbok* -> *OK* eller *Navn*).
2. Velg en kontakt og trykk *Valg*.
3. Velg ett av følgende alternativer og trykk *Velg*:

Vis - Viser informasjon om valgt kontakt.

Send tekstmelding - Trykk *Velg* for å opprette en SMS; se *Opprett og send SMS*, side 26.

Send multimedia SMS - Trykk *Velg* for å opprette en MMS, se *Opprett og send MMS*, side 27.

Ring - Trykk *Velg* for å ringe kontakten.

Rediger

1. Velg raden som skal endres, trykk *Valg* -> *Rediger* og endre teksten.
2. Bekreft endringene ved å trykke *Valg* og velge *Ferdig*.
3. Til slutt trykker du *Valg*, velger *Lagre* og trykker *Velg*.

Slett - Trykk *Velg* for å slette den valgte oppføringen fra kontaktlisten. Trykk *Ja* for å bekrefte eller *Nei* for å avbryte.

Kopier - Trykk *Velg* for å kopiere ønsket oppføring fra telefonen til SIM-kortet, eller omvendt.

Send kontakt - Når du har trykket *Velg* kan kontaktdataene sendes som SMS eller MMS, eller overføres via Bluetooth.

Legg til svarteliste - Kontakten legges til svartelisten (se side 65).

Merk av flere - Velg *Velg* for å gå

i markeringsmodus. Her kan du markere flere oppføringer som skal kopieres, slettes eller sendes SMS.

Kontaktlisteinnstillinger

I denne menyen har du følgende valgmuligheter:

Hurtiganrop - Aktiver hurtigopppringing ved å velge *Status* med OK og bekrefte *på (På)* ved å trykke OK. Deretter velger du *Angi nummer*, trykker OK og deretter *Rediger* for å tildele telefonnumre til åtte forhåndsinnstilte tall (talltaster 2 til 9). Trykk OK for å bekrefte. Du kan slette tildelte numre ved å markere, deretter trykke *Valg* og velge *Slett*.

Additional number

Fast nummer - med faste numre kan du kun ringe numre som er lagret i oversikten over faste numre (*Hurtignummerliste*). Vil du ringe andre numre, må du angi PIN2. Hvis SIM-kortet ikke har PIN2,

støttes ikke denne funksjonen.

Minnestatus - Viser brukt minne
(telefon/SIM-kort).

Kopier kontakter - Kopierer valgte
kontakter fra telefonen til SIM-kortet
og omvendt.

Flytt kontakter - Flytter valgte kontakter
fra telefonen til SIM-kortet og
omvendt.

FORSIKTIG: Kontaktene slettes fra
originalplasseringen!

Slett alle kontakter - Alle kontakter
slettes fra telefonen eller SIM-kortet.

Dette kan ikke angres!

Meldinger

Opprette og sende SMS

1. Trykk på direkte tilgang ▼ (standard) eller trykk *Meny*, gå til *Meldinger* -> *Skriv SMS* og trykk OK.
2. Velg *SMS* og trykk OK.
3. Tast inn ønsket melding, se *Skrive inn tekst*, side 17, og trykk *Valg*.
4. Velg en eksisterende mottaker med *Til* og *Legg til fra telefonbok* fra kontaktlisten og trykk *Legg til*.
Eventuelt kan du velge *Tast inn nummer* og trykke OK for å legge til mottaker manuelt, og deretter trykke OK.
5. Trykk *Valg* på nytt, og vel *Send* for å sende meldingen.
6. Du kan også endre mottaker ved å velge *Rediger mottaker* eller slette denne eller alle mottakere med *Slett mottaker* eller *Slett all mottakere*. Med *Lagre* lagrer du SMS-en til senere bruk, i utkast-mappen.

Merk!

Når du legger til flere mottakere, belastes hver melding individuelt. Du kan ha opptil 10 mottakere. For internasjonale samtaler taster du + før landkoden, slik at du kan bruke kontaktlisten i alle land. Vil du angi internasjonal kode, trykker du på og holder inne 0-tasten, til + vises.


Merk!

Før du avsender en SMS, må du lagre nummeret til meldingssenteret ditt. Nummeret til SMS-senteret ditt får du fra nettverksleverandøren, og det er vanligvis lagret på SIM-kortet. Eventuelt kan du angi dette nummeret manuelt. Se SMSC-adresse, side 66.

Opprette og sende MMS

En MMS kan inneholde tekst og medieobjekter som f.eks. bilde og lyd. Derfor trenger både du og mottakeren et mobilabonnement som støtter sending og mottak av MMS. Du får parametrene fra tjenestetilbyderen din.

Gå til *Meny -> Meldinger -> Innstillinger ->*

MMS -> *Data account*. Velg datakonto for tjenestetilbyderen din og trykk OK for å bekrefte. Deretter trykker du  for å gå tilbake til startmenyen. Hvis leverandøren du bruker ikke er angitt, må du se *Data accounts*, side 62, for informasjon om hvordan du setter opp MMS-konto.

1. Trykk på direkte tilgang ▼ (standard) eller trykk *Meny*, gå til *Meldinger* -> *Skriv melding* og trykk OK.
2. Velg *MMS* og trykk OK.
3. Tast inn ønsket melding, se *Skrive inn tekst*, side 14, og trykk *Valg*.
4. Legg til meldingen flere elementer fra alternativene *Legg til bilde*, *Legg til lyd*, *Legg til video*, *Legg til emne*. Med *Forhåndsvis MMS* kan du vise MMS-meldingen, med *Alternativer for lysbilder* kan du legge til lysbilder foran/bak og angi tidsinnstilling, under *Avansert* kan du legge ved et vedlegg, og med *Lagre* kan du lagre MMS-en i utkast-mappen til senere bruk.

5. Velg *Til* og velg med *Legg til fra tlf.bok* eksisterende mottakere fra telefonboken, og trykk deretter *Legg til*.
Eventuelt kan du velge *Angi mottaker* og trykke OK for å legge til en mottaker manuelt, og deretter trykke OK.
6. Trykk *Valg* og velg *Send* for å sende meldingen. Andre valgmuligheter inkluderer:
 - Sendalternativer* - Innstillinger for *Send rapport, Les rapport, Prioritet, Sendetidspunkt*.
 - Rediger mottaker* – Endre mottakerens nummer.
 - Remove mottaker* - Slett mottaker, fjern alle mottakere, slett alle mottakere.
 - Endre til Cc* – Merk aktuell mottaker som mottaker av en kopi.
 - Endre til Bcc* - Merk aktuell mottaker som mottaker av en blindkopi (mottakeren er ikke synlig for andre mottakere).
 - Lagre* – Lagre MMS til senere bruk i utkast-mappen.

Innboks, sendt, utboks

1. Trykk *Meny*, gå til *Meldinger* og trykk OK.
2. Velg *Innboks / Utboks / Sendte meldinger* og trykk OK.
3. Velg en melding og trykk *Valg* -> *Vis*. Bruk ▲ ▼ til å bla gjennom meldingene.
4. Trykk *Valg* for følgende alternativer:
Svar med SMS – Opprett SMS for avsenderen.
Svar med MMS – Opprett MMS for avsenderen.
Ring avsender – Ring avsenderen.
Videresend – Videresend meldingen til en annen mottaker.
Slett - Slett meldingen.

Avansert

- Bruk nummer* - Avavsenders nummer er tilgjengelig for videre bruk, det kan f.eks. lagres direkte som kontakt.
- Bruk URL* – Hvis en SMS inneholder en URL, vises denne for videre valgmuligheter.
- Bruk USSD* - Hvis en SMS inneholder en USSD, vises denne for videre valgmuligheter.





Kopier til telefon / SIM – Kopier SMS-meldingen fra SIM-kortet til telefonen og omvendt.

Flytt til telefon / SIM – Flytt SMS-meldingen fra SIM-kortet til telefonen og omvendt.

Detaljer - Avsender, type, dato for mottak og lagringsplass for meldingen vises.

Samtalelogg

Tapte anrop, oppringte numre og mottatte anrop lagres i samtaleloggen. 10 numre av hver type kan lagres. Dersom du har flere oppringinger fra ett nummer, lagres kun det siste anropet og antall samtaleri vises i parentes.

1. Trykk  for å se alle samtalelogger. Eller Trykk *Meny*, gå til *Anropslogg* og trykk *OK*. Velg en liste og trykk *Valg*.
2. Bruk   til å bla gjennom listen.
3. Trykk  for å velge et telefonnummer, eller trykk *Valg* for å navigere til følgende innstillinger:

Vis – Vis informasjon for valgt oppføring.

Ring – Ring telefonnummeret.

Send tekstmelding – Send SMS til telefonnummeret.

Send multimediamelding – Send MMS til telefonnummeret.

Lagre i telefonbok – Lagre telefonnummeret i kontaktlisten.

Legg til svarteliste – Legg telefonnummeret til svartelisten.

Rediger før anrop – Endre telefonnummer før oppringing.

Slett – Slett oppføring.

Merk av flere – Marker flere oppføringer for masseendringer, f.eks. sletting.

Kamera (foto)

For å få klare bilder kan du rengjøre linsen med en tørr klut.

1. Trykk *Meny*, gå til *Multimedia* -> *Kamera* og trykk *OK* eller trykk ▲ (standard) for å få rask tilgang til kameraet.

2. Trykk den midterste navigasjonstasten for å ta et bilde. Bruk ▲ ▼ for å zoome bildet inn eller ut før du tar det.

Merk!

Zooming kan påvirke bildekvaliteten.

3. Trykk Retur for å gå ut av kamerafunksjonen eller trykk ***Valg*** for følgende valgmuligheter:
Endre til videokamerainnspilling - Skift til videoopptaksmodus.
Filbehandler - Vis alle lagrede bilder.
Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ for å bla gjennom listen.
Kamerainnstillinger - Sett ***Lukkertone***, ***Anti flicker-verdi*** og ***Forsinkelse*** – velg mellom Av (av) og forsinkelser på mellom 5 og 15 sekunder.
Bildeinnstillinger - Velg bildestørrelse og bildekvalitet. Du får best resultat med Bildestørrelse: 640x480 / Bildekvalitet: Good.

Hvitbalanse – Velg mellom ulike profiler for ulike lysforhold (f.eks. dagslys, tungsten).

Motiv - Velg mellom Auto og Mørkt. Nattmodus gir bedre bilder i mørket.

Lagringsmedium – Velg lagringsplass for bildene, enten telefonens innebygde minne eller minnekort (anbefales).

Tilbakestill – Tilbakestill kameraet til standardinnstillinger.

Bildevisning

Vis lagrede bilder.

1. Trykk *Meny*, gå til *Multimedia* og trykk OK.
2. Velg *Bildevisergalleri* og trykk OK.
3. Velg et bilde med navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykk *Valg*.
4. Velg ett av følgende alternativer og trykk *Velg*:

Vis – for å vise bildet.

Bildeinnstilling – Vis i oversikten som liste eller matrise.

Send

Som multimediamelding – Send bilde som MMS. Velg Velg for å opprette en melding, se *Opprett og send MMS*, side 27.

Via Bluetooth – Send bilde til andre Bluetooth-enheter, se *Bluetooth*, side 70.

Bruk som - Bruk bilde som bakgrunn – i standbymodus vises bildet som bakgrunn bak klokken, eller som bakgrunn når telefonen slås av eller på.
Umbenennen - Umbenennen des Bildes.

Endre navn – Gi bildet nytt navn.

Slett - Slett bildet.

Sorter etter – Sorter bilder etter navn, type, klokkeslett eller størrelse.

Lagring – bestemmer lagringsted tlf/minnekort.

Bildeinformasjon – Vis bildeparametre.

Videoopptaker

For å få klare bilder kan du rengjøre linsen med en tørr klut.

1. Trykk Meny, gå til *Multimedia* -> *Kamera* og trykk OK eller ▲ (standard) for å få rask tilgang til kameraet og trykk *Alternativer* -> *Endre til videokamera*.
2. Trykk den midtre av navigasjonstastene. Bruk ▲ ▼ for å zoome opptaket inn eller ut.

Merk!

Zooming kan påvirke bildekvaliteten.

3. Trykk Retur for å gå ut av videoopptaksfunksjonen eller trykk *Valg* for følgende valgmuligheter: *Endre til kamera* – Skift til kameramodus.

Innstillinger for videokamera - Sett Anti flicker.

Videoinnstillinger - Sett *Videokvalitet*.

Du får best resultater med *Hodetelefon høy kvalitet*.

Merk!

Vi anbefaler et ekstra mikro-SD-kort.

Lagring – Velg lagringsmedium (internt minne eller minnekort).

Videospiller

Viser lagrede videoer.

1. Trykk **Meny**, gå til **Multimedia** -> **Videoopptaker** og trykk **OK**.
2. Marker en video og trykk **Alternativer** for å få følgende valgmuligheter:

Avspilling - Videoavspilling. Kontroller avspilling med navigasjonstastene:

Midtre knapp = spill av / pause

▲ = gå til fullskjerm

▼ = stopp

◀ = forrige video

▶ = neste video

* og # = volum opp/ned

Send

Som multimediamelding – Send video som MMS. Velg **Velg** for å opprette en melding, se **Opprette og sende MMS**, side 27).

Via Bluetooth – Send video til andre Bluetooth-enheter, se **Bluetooth**, side 70.

Gi nytt navn – Gi videoen nytt navn.

Slett - Slett videoen.

Detaljer – Vis dato for opprettelse og størrelse.

Sorter etter – Sorter i henhold til ulike kriterier.

Lagringsmedium – Velg lagringsmedium (internt minne eller minnekort).

Filadministrasjon

Redigere minnekortets innhold.

1. Trykk *Meny*, gå til *Multimedia* og trykk OK.
2. Velg *Filbehandler* og trykk OK.
Tilgjengelige lagringsmedier vises.
3. Når du har valgt lagringsplass og trykket *Valg* vises følgende valgmuligheter:
Open - Viser katalogstrukturen.
Alternativene er: Open, New folder, Gi nytt navn, Slett, Sorter etter, Detaljer.
Format - Formater minnet.
FORSIKTIG: Alle data slettes.
Detaljer (kun tilgjengelig for minnekort) – Informasjon om minnekortet som brukes.

FM-radio

Lytt til radio på mobiltelefonen.

Merk

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når hodemikrotelefonene er tilkoblet, da ledningen fungerer som antenne.

1. Trykk *Meny*, gå til *FM Radio* og trykk *OK*.
2. Bruk navigeringsknappene og knappen i midten (*På/Av*) til betjening.
Bruk ◀▶ for å velge forrige/neste kanal.
Bruk ▲ ▼ for manuell finjustering.
3. Bruk * og # til å justere volumet.
4. Når du trykker *Valg* vises følgende valgmuligheter:
Kanaliste – Oversikt over lagrede kanaler.
Alternativene er: *Avspilling*, *Slett* og *Rediger*.
Angi manuell taster – Angi en frekvens manuelt (pek med #-knappen).
Autoskann – Søk og lagre radiokanaler automatisk.

Innstillinger

Bakgrunnsavspilling - Velg *På*, slik at når du går ut av radiomenyen, fortsetter radioen å spille. Deaktiver bakgrunnsavspilling i *FM radio*-menyen.

Høytaler – Velg om høyttaleren skal være på når du koblet til hodetelefoner, eller om avspilling kun skal være via hodetelefonene.

Koble telefon til datamaskin



Koble telefonen til en datamaskin for å overføre bilder og musikk. Koble telefonen til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. I Explorer kan du dra og slippe data mellom telefonen og datamaskinen for å flytte eller kopiere.

Merk!

Kopibeskyttet innhold skal ikke overføres.

Flytte data mellom telefon og datamaskin

1. Koble telefonen i på-modus til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. På mobiltelefonen vises *Masselagring*. Bekreft med OK på telefonen.
2. Vent til telefonen/minnekortet vises som ekstern diskstasjon under Min datamaskin.
3. Dra og slipp de kopimerkede filene fra telefonen til datamaskinen, eller omvendt.

Merk!

Når minnekortet er aktivert som ekstern diskstasjon, har du ingen tilgang til kortet fra telefonen. Enkelte telefoner fungerer slik at heller ikke kameraet er tilgjengelig.

Dataoverføring over USB-kabel fungerer for de fleste enheter og operativsystemer som støtter grensesnittet for masselagring via USB.

Sikker frakobling av USB-kabel

1. Kontroller at maskinvaren kan frakobles sikkert. Datamaskinen din har innstillingen (se ikonet på oppgavelinjen).
2. Koble fra USB-kabelen.


Merk!

Ikke koble fra USB-ledningen mens data overføres, da dette kan skade innholdet.

Anvisningene for datamaskinen avhenger av operativsystem. Du finner ytterligere informasjon i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.

Innstillinger

Merk!

Innstillingene som beskrives i dette kapitlet foretas i standby-modus. Trykk  for å gå tilbake til standbymodus.

Profiler

Du kan lagre ulike profiler (spesialinnstillinger avhengig av bruker eller miljø), som kan velges raskt.

Merk

Den aktive profilen er avmerket i grønt.

Profilendringer brukes kun når profilen er aktivert!

1. Trykk **Meny**, gå til *Innstillinger* og trykk **OK**.
2. Velg *Profiler* og trykk **OK**.
3. Velg en av profilene og trykk **Valg**.
4. Velg ett av følgende alternativer og trykk **Velg**:

Aktiver: Profilen aktiveres med de relevante innstillingene.

Spesialtilpass (ikke tilgjengelig for profilen *Lydløs*) Rediger innstillinger for valgt profil. Velg ett av følgende elementer med ▲ ▼ og trykk **Valg**. Velg **Endre**, gjennomfør innstillingene og trykk **OK**. Trykk **Valg**, velg **Lagre** og trykk **Velg** når alle innstillingene er fullført.

Ring type – Velg mellom enkelt signal og repetisjon.

Ringetone – Velg melodi for innkommende samtaler.

Ringetone volum - Velg volum for

innkommende samtaler.

Melding - Velg melodi for innkommende meldinger.

Meldingsvolum - Velg volum for innkommende meldinger.

Tastatur – Velg lyd når en tast trykkes, eller Lydløs.

Tastevolum - Velg volumet når en tast trykkes. Switch on – Velg en melodi som skal spilles når telefonen slås på, eller Lydløs.

Slå av – Velg en melodi som skal spilles når telefonen slås av, eller Lydløs.

Systemmelding – Velg om systemnotifikasjoner skal vises.

Tilbakestill: Profilen tilbakestilles til standard.

Telefoninnstillinger

Tid og dato

Angi klokkeslett og dato

1. Trykk **Meny**, gå til **Innstillinger** og trykk **OK**.
2. Velg **Telefoninnstillinger** og trykk **OK**.

3. Velg *Tid og dato* og trykk OK.
4. Velg *Velg hjemby* og trykk OK.
5. Velg en by fra listen og trykk OK.
6. Velg *Angi tid/dato* og trykk OK.
7. Angi klokkeslett (TT:MM) og trykk ▼ .
8. Angi dato (TT/MM/ÅÅÅÅ) og trykk ▼ .
9. Trykk *Valg* -> *Velg* og velg om *Daylight saving* (sommertid) skal være av eller på.
10. Tilslutt trykker du *Valg* -> *Lagre*.

Velg format for klokkeslett og dato

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk OK.
3. Velg *Tid og dato* og trykk OK.
4. Velg *Angi format* og trykk OK.
5. Velg en mlinje og trykk *Valg* -> *Velg*.
6. Utfør de ønskede innstillingene og trykk *Valg* -> *Lagre* til slutt.

Språk

Standard språk for menyer, meldinger osv. avhenger av SIM-kortet. Du kan velge blant alle språk som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny**, gå til *Innstillinger* og trykk **OK**.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk **OK**.
3. Velg *språk* og trykk **OK**.
4. Velg et språk fra listen og trykk **OK**.

Foretrukket inndatametode.

Velg foretrukket inndatametode for kontaktlisteoppføringer og SMS/MMS. Du kan endre metode mens du taster, ved å trykke på #-tasten.

1. Trykk **Meny**, gå til *Innstillinger* og trykk **OK**.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk **OK**.
3. Velg *Foretrukket tastemetode* og trykk **OK**.
4. Velg *ABC* (STORE BOKSTAVER / uten umlaut), *abc* (små bokstaver / uten umlaut), *Abc* (stor forbokstav etter punktum / uten umlaut), *DE* (STORE

BOKSTAVER), *de* (små bokstaver),
De (stor forbokstav etter punktum) eller
Nummer og trykk OK.
Dette gjelder også for andre installerte
språk.

Display

Still inn standby-displayet.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk OK.
3. Velg *Display* og trykk OK.
4. Velg *Bakgrunn* og trykk OK.
5. Velg bildekilde og trykk OK. *System* er telefonminnet med de statiske bakgrunnsbildene *Image 1* og *Image 2*. Trykk *Vis* for forhåndsvisning, og trykk OK for å velge. *Brukerdefinert* lar deg velge ditt eget bakgrunnsbilde fra minnekortet.
6. Velg ønsket fil og trykk OK for å vise bildet. Trykk OK for å velge bildet eller trykk *Retur* for å gå tilbake til valgmenyen.
7. Velg *Display på* eller *Display av* og velg animasjon for når telefonen slås på/av. Innstillingen ligner bakgrunnsbilde (se

ovenfor)

8. Velg *Vis dato/tid* og trykk OK.
9. Sett dato- og klokkeslettdisplay i standbymodus *av (På)* eller *på (Av)* og trykk OK.

Tilordnede taster

Du kan legge dine egne funksjoner i navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ .

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk OK.
3. Velg *Snarveier* og trykk OK.
4. Marker en oppføring (øvest = ▲ / nederst = ▼ / venstre = ◀ / høyre = ▶) og trykk *Rediger*.
5. Velg en oppføring fra listen og trykk OK.

LCD-bakgrunnsbelysning

I flymodus er overføringsdelen til telefonen og Bluetooth-funksjonen slått av. Du kan verken ringe eller sende eller motta SMS eller MMS. Alle andre menyfunksjoner er tilgjengelige.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk OK.
3. Velg *Flymodus* og trykk OK.
4. Marker *Flymodus* eller *Normal modus* og

trykk OK.

LCD-bakgrunnsbelysning

Still inn lysstyrke og bakgrunnsbelysningens varighet

1. Trykk **Meny**, gå til *Innstillinger* og trykk **OK**.
2. Velg *Telefoninnstillinger* og trykk **OK**.
3. Velg *Div. innstillinger* og trykk **OK**.
4. Velg *LCD-bakgrunnsbelysning* og trykk **OK**.
5. Bruk ▲ ▼ for å markere *Lysstyrke* eller *Varighet (sek)* og bruk ◀ og ▶ for å stille inn ønskede verdier.
6. Trykk **OK** for å lagre og gå ut av menyen.

Ringinnstillinger

Disse tjenestene avhenger delvis av nettverksstøtte og abonnement.

Nettverksleverandøren din kan gi deg ytterligere informasjon.

Samtale venter

Du kan besvare mer enn ett anrop samtidig.

Hvis du mottar en samtale under en aktiv samtale, hører du en signallyd, og den nye

samtalen vises. Trykk Alternativ, velg Svar og deretter OK for å holde den først samtalen og besvare det innkommende anropet.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Samtale venter* og trykk OK.
4. Velg ett av følgende alternativer og trykk OK:

Aktiver - Aktiver samtale venter.

Deaktiver - Deaktiver samtale venter.

Hent status – Viser om samtale venter er aktivert eller deaktivert.

Du kan viderekoble samtaler til telefonsvareren eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke samtaler som skal viderekobles. Velg en forutsetning og trykk OK, velg deretter *Aktiver*, *Deaktiver* eller *Hent status* (se *Samtale venter*, side 49 for alle valgmuligheter).

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Viderekoble* trykk OK.
4. Velg ett av følgende alternativer og trykk OK:

Videresend alle samtaler – Alle talemeldinger videresendes.

Videresend hvis utilgjengelig – Innkommende samtaler videresendes hvis telefonen er slått av eller er utenfor nettverket.

Videresend hvis ingen svar - Innkommende samtaler videresendes hvis de ikke besvares.

Videresend hvis opptatt - Innkommende samtaler videresendes hvis linjen er opptatt.

Videresend alle dataanrop - Alle dataanrop videresendes.

Avbryt all videresending - All videresending er slått av.

Merk:

Videresending til nettverksleverandørens telefonsvarer kan ikke slås av hos alle leverandører.

Samtalesperre

Du må angi et passord for å aktivere samtalesperren. Dette passordet får du fra nettverksleverandøren.

Merk!

Du må angi et passord for å aktivere samtalesperren. Dette passordet får du fra nettverksleverandøren.

1. Trykk Meny, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Anropssperre* og trykk OK.
4. Velg ett av følgende alternativer og trykk OK:
Utgående samtaler - Trykk OK og velg:
Alle samtaler – Du kan besvare innkommende anrop, men du kan ikke ringe ut.
Internasjonale samtaler – Du kan ikke ringe telefonnumre i utlandet.
Internasjonale samtaler unntatt hjem - Du kan ikke ringe til telefonnumre i utlandet, unntatt nummeret som er tildelt på SIM-kortet.
Innkommende samtaler - Trykk OK og velg:
Samtaler ved roaming – Du kan ikke besvare samtaler under roaming (bruk med et annet nettverk).
Avbryt alle - Slett alle samtalesperrer (passord kreves).

Endre sperrepassord – Endre sperrepassordet.

Telefonsvarer

Hvis nettverksleverandøren din har satt opp telefonsvarer for deg (telefonsvarer i mobiltelefonens nettverk), kan innringere legge igjen en ale melding hvis du ikke besvarer samtalen. Telefonsvareren er en tjeneste fra nettverksleverandøren og må abonneres på. Du får ytterligere informasjon og telefonsvarernummeret fra serviceleverandøren din.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk *OK*.
3. Velg *Talepost/voicemail* og trykk *OK*.
4. Trykk *Valg*.

Samtale: Ring telefonsvarer.

Rediger: Velg *navn og nummer* samt nummeret til telefonsvareren, og trykk *Valg -> Lagre*.

Tips: Vil du ringe telefonsvareren din, må du holde nede nummertast 1 i 3 sekunder. Telefonsvareren må først være satt opp (navn og nummer).

Avanserte innstillinger

Svarteliste

Anrop fra et telefonnummer på listen (maks 20) verken vises eller besvares hvis denne funksjonen er aktivert.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk *OK*.
3. Velg *Avanserte innstillinger* og trykk *OK*.
4. Velg *Blockert nummer* og trykk *OK*.
5. Velg *Avvis Blokkerte nummer fra svarteliste* og trykk *OK*.
6. Slå funksjonen på (*På*) eller av (*Av*) og trykk *OK*.
7. Velg *Svartelistede numre* og trykk *OK*.
8. Velg lagringsplass, trykk *Rediger* og angi ønsket nummer.
9. Til slutt trykker du *Valg -> Ferdig*.

Automatisk ny oppringing

Denne funksjonen ringer automatisk på nytt.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Avanserte innstillinger* og trykk OK.
4. Velg *Auto gjen* og trykk OK.
5. Slå funksjonen på (*På*) eller av (*Av*) og trykk OK.

Samtaletid

Når denne funksjonen er aktivert, minnes du på lenge en samtale har vart, mens den pågår.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Avanserte innstillinger* og trykk OK.
4. Velg *Tidspåminnelse under samtale* og trykk OK.
5. Velg ett av følgende alternativer og trykk OK:

Av – Funksjonen er deaktivert.

Enkelt – Angi en tid for et enkelt signal (1...3000 s).

Hyppighet - Angi en tid for det gjentatte signalet (30...60 s).

Svarmodus

Sett svarmodus for innkommende samtaler.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Anropsinnst* og trykk OK.
3. Velg *Avanserte innstillinger* og trykk OK.
4. Velg *Svarmodus* og trykk OK.
5. Velg ett av følgende alternativer og trykk **Ferdig**:

Alle taster – Innkommende samtaler kan besvares med hvilken som helst tast (bortsett fra høyre funksjonstast og den røde avslutningsknappen).

Autosvar i hodetelefonmodus – Innkommende samtaler besvares automatisk etter en stund, dersom hodemikrotelefonene er tilkoblet.

Nettverksinnstillinger

Telefonen velger automatisk nettverksleverandøren din, hvis tilgjengelig i ditt området. Hvis nettverksleverandøren din ikke er tilgjengelig, kan du bruke et annet nettverk hvis leverandøren din har en respektiv avtale

med andre nettverksleverandører. Dette kalles roaming. Nettverksleverandøren din kan gi deg ytterligere informasjon.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Nettverksinnstillinger* og trykk *OK*.
3. Velg *Nettverksvalg* og trykk *OK*.
4. *Automatisk* – Nettverket velges automatisk (standard)
Manuelt - Nettverket velges manuelt. Velg ønsket leverandør ved å trykke *OK*.

Forsiktig:

Feil valg kan medføre gebyer.

5. Velg *GPRS-tilkobling* og trykk *OK*.
Velg mellom *Hvis nødvendig* (ved behov) og *Alltid* (alltid).
6. Velg *Alternativer for GPRS-kobling* og trykk *OK*. Velg mellom *Foretrekker data* og *Foretrekker anrop*.


Merk

GPRS-tilkobling kreves for å kunne sende og motta MMS.

Sikkerhetsinnstillinger

PIN-lås

Du kan velge om PIN-koden for SIM-kortet kreves for å slå telefonen på. Enkelte SIM-kortlevereandører tillater ikke deaktivering av PIN.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Sikkerhet* og trykk *OK*.
3. Velg *Sim-lås* og trykk *OK*.
4. Velg *PIN lås* og trykk *På* (venstre funksjonstast .
5. Angi SIM-kortets PIN-kode og trykk *OK*.
6. Følgende melding forteller deg om PIN-koden må angis (*Låst*) eller ikke (*Ulåst*).

Endre PIN-kode

Du kan endre SIM-kortets PIN-kode. For å gjøre dette må du ha den gamle PIN-koden, som du fikk sammen med dokumentasjonen for

SIM-kortet.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Sikkerhet* og trykk *OK*.
3. Velg *Sim-sikkerhet* og trykk *OK*.
4. Velg *Endre PIN* og trykk *OK*.
5. Angi SIM-kortets gamle PIN-kode og trykk *OK*.
6. Du blir nå bedt om å angi ny PIN-kode.
7. Den nye PIN-koden skal testes inn to ganger.
8. Hvis inntastingen er riktig, vises *Ferdig* og den nye PIN-koden er gyldig.

Endre PIN2


Du kan endre SIM-kortets PIN2-kode. For å gjøre dette må du ha den gamle PIN2-koden, som du fikk sammen med dokumentasjonen for SIM-kortet.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Sikkerhetsinnstillinger* og trykk *OK*.
3. Velg *SIM-security* og trykk *OK*.
4. Velg *Endre PIN2* og trykk *OK*.

5. Angi SIM-kortets gamle PIN2-kode og trykk **OK**.
6. Du blir nå bedt om å angi ny PIN2-kode.
7. Den nye PIN2-koden skal tastes inn to ganger.
8. Hvis inntastingen er riktig, vises *Ferdig* og den nye PIN2-koden er gyldig.

Tastelås

Hvis tastelåsen er aktivert, må du bruke telefonens låsekode for å slå telefonen på. Angi låsekoden (standard er 1122). Du kan endre denne låsekoden.


1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk **OK**.
2. Velg *Sikkerhetsinnstillinger* og trykk **OK**.
3. Velg *Telefonsikkerhet* og trykk **OK**.
4. Velg *Telefonlås* og trykk *På* (venstre funksjonstast ).
5. Angi låsekoden og trykk **OK**.
6. Følgende melding forteller deg om telefonen er låst (*Låst*) eller ikke (*Ulåst*).

Endre låsekode

Endre telefonens låsekode (standard er 1122).

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Sikkerhet* og trykk *OK*.
3. Velg *Telefonlås* og trykk *OK*.
4. Velg *Endre telefonkode* og trykk *OK*.
5. Angi den gamle låsekoden og trykk *OK*.
6. Angi den nye låsekoden to ganger.

Automatisk skjermlukking

Hvis automatisk skjermlukking er aktivert, låses tastaturet automatisk etter ønsket tidsperiode. For å låse den opp trykker du *Unlock* (venstre funksjonstast ) og deretter *-knappen.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Sikkerhet* og trykk *OK*.
3. Velg *Telefonsikkerhet* og trykk *OK*.
4. Velg *Auto tastelås* og trykk *OK*.
5. Velg en av tidsperiodene og trykk *OK*:

Tilkoblings-

tjenester

Internettservice

I denne menyen kan du angi en hjemmesideadresse (*hjemmeside*) administrere bokmerker (bokmerker), *søke eller angi URL* og redigere datakonto (Datakonto), *alternativer for nettleser* (Alternativer for nettleser) (slette informasjonskapsler / slette autentiseringsinfo) og alternativer (Alternativer) (av-tid / displaybilder / informasjonskapsler under *Innstillinger*).

Spesielt

Innholdet i denne menyen avhenger av nettverksleverandøren.

Datakonti

Denne menyen inneholder informasjon om datakontoen din. Denne er nødvendig for å kunne bruke MMS-funksjonen. Innstillingene for MMS får du fra tjenesteleverandøren din, og de er vanligvis forhåndsinnstilt på mobiltelefonen. For enkelte leverandører av mobilnettverk kan denne informasjonen måtte modifiseres manuelt. Parametrene får du kun fra nettverksleverandøren.

Viktig

Hvis det ikke finnes noen datakonto for tjenesteleveandøren, må du legge det til manuelt.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Tilkobling* og trykk *OK*.
3. Velg *Datakonto* og trykk *OK*.
4. Velg tjenesteleverandør og trykk *Valg*.
5. Velg *Endre standard* og trykk *OK*.
Når er profilen aktivert.

Følg trinnene nedenfor dersom tjenestetilbyderen din ikke finnes på listen:

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk *OK*.
2. Velg *Tilkobling* og trykk *OK*.
3. Velg *Datakonto* og trykk *OK*.
4. Velg en oppføring og trykk *Valg*.
5. Velg *Legg til* og trykk *OK* for å vise følgende innstillinger:
Angi innstillingene for tjenesteleverandøren.
Han kan gi deg de riktige innstillingene.
Kontonavn – Legg til kontonavn.

APN - Legg til APN-adresse.

Brukernavn – Angi brukernavn.

Passord – Angi passord.

Authentiseringstype – Velg autentiseringstype.

Avanserte innstillinger (gå inn i undermenyen med *Valg* ->

Rediger -> *Velg*)

Hjemmeside – Angi hjemmeside.

Koblingstype – Velg tilkoblingstype HTTP eller WAP.

Bruk proxy – Velg om du skal bruke proxyserver.

Proxyadresse – Angi proxyserverens adresse.

Proxy port - Angi proxyport.

Proxybrukernavn - Angi proxybruker.

Proxypassord - Angi proxypassord.

Hoved-DNS - Adressen til hoved-DNS-serveren.

Sekundær DNS - Adressen til den sekundære DNS-serveren.

IP adresse – IP-adressen fra nettverksleverandøren

Subnet-maske – Nettverksmasken fra

nettverksleverandøren.

3. Tilslutt trykker du *Valg* -> *Lagre*.
4. Velg den nye profilen og trykk *Valg*.
5. Velg *Endre standard* og trykk OK.

Du kan også aktivere og endre MMS-datakonti ved å velge en og trykke på *Valg* for å slette (*Slett*) kontoen eller *endre standard*.

Merk!

For enkelte tjenestetilbydere må du først sende en MMS-melding selv, før du kan motta MMS-meldinger. Send MMS med kun tekst for å aktivere tjenesten. Enkelte tjenestetilbydere må kontaktes før MMS-funksjonen aktiveres på mobiltelefonen din. Ta kontakt med tjenestetilbyderens kundeservice.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Sett telefonen tilbake til standardinnstillingene.

1. Trykk *Meny*, gå til *Innstillinger* og trykk OK.
2. Velg *Gjenoppr.innst.* og trykk OK.
3. Angi telefonens låsekode (standard er

1122) og bekreft tilbakestillingen.

Viktig

Tilbakestilling sletter alle kontakter i telefonens minne. Du bør sikkerhetskopiere kontaktene eller notere dem ned. Kontakter på SIM-kortet slettes ikke

SMS-innstillinger

1. Trykk *Meny*, gå til *Meldinger* og trykk OK.
2. Velg *Innstillinger* og trykk OK.
3. Velg *SMS* og trykk OK.
4. Velg en av følgende Alternativ og trykk

Velg:

SIM

SMSC-adresse - Dette nummeret er nødvendig for SIM-funksjonen.

Nummeret til SMS-senteret ditt får du fra nettverksleverandøren, og det er vanligvis forhåndsinnstilt på SIM-kortet. Nummeret til SMS-senteret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, må du angi det manuelt. Få ytterligere informasjon fra

nettverksleverandøren.

Leveringsrapport - Denne velger du hvis mobiltelefonen viser at SMS-er du avsender har blitt overført til mottakerens mobiltelefon (dette betyr ikke at SMS-meldingen ble lest).

Merk! Hvis du har valgt Send rapport På, vil enkelte tjenestetilbydere ta betalt for denne meldingen. For alle tyske mobilnettverk er det gratis å sende denne rapporten (fra og med 01.03.2014).

Svarbane - (fungerer ikke på tyske mobilnettverk)


Minnestatus – Viser tilgjengelig/opptatt minne for SMS på SIM-kortet og telefonen.

Sendte meldinger – Velg om sendte SMS-meldinger lagres (På) eller ikke (Av) i Sent-folderen.

Lagringsplass – Velg lagringsplass for mottatte SMS-meldinger (SIM/telefon).

Lang tekstmelding – Velg for å aktivere

funksjonen for lange tekstmeldinger. En "lang tekstmelding" består av opptil 624 tegn og er, avhengig av nettverksleverandøren, delt opp i 4 "korte" SMS-meldinger før den sendes; hver melding belastes.

SMS-svarteliste – Hvis aktivert vil SMS-meldinger fra tallene på listen avvises (maks 20). Under *Status* trykker du på venstre funksjonstast  for å slå funksjonen av (På) eller på (Av), før du angir ønskede numre i *SMS svartelisten*.

MMS-innstillinger

1. Trykk *Meny*, gå til *Meldinger* og trykk OK.
2. Velg *Innstillinger* og trykk OK.
3. Velg *MSM* og trykk OK.
4. Velg en av følgende elementer og trykk OK:

Datakonto – Velg riktig datakonto for tjenestetilbyderen din og trykk på OK for å bekrefte.

Merk: Disse innstillingene behøves for SMS-funksjonen. MMS-innstillingene settes av nettverksleverandøren. For å sette opp en ny konto og for endringer henvises det til Datakonti, side 62.

Vanlige innstillinger

Komponere – Velger alternativer for Slide interval, Creation modes, Auto signature og Signature.

Sende - Velger alternativer for Send rapport, Les rapport, Prioritet, Sendetidspunkt og Send and save.

Hente- Velger alternativer for Home network, Roaming, Filter, Les rapport og Send rapport.

Foretrukket lagring – Velg minne (telefon/minnekort) for lagring av data.

Minnestatus - Viser tilgjengelig/opptatt minne for MMS.

Servicemelding

I denne menyen kan du velge hvordan servicemeldinger skal håndteres (*Aktiver push / Aktiver load from service*).

VIKTIG

Hvis du ikke bruker Bluetooth-forbindelser, velger du *Aktivering* / *Av*. Ikke par enheten med ukjente enheter.

Du kan opprette en trådløs forbindelse til andre kompatible Bluetooth-enheter, for eksempel hodemikrotelefoner.

1. Trykk *Meny*, gå til *Bluetooth* og trykk *OK* for å vise følgende innstillinger:

Funksjon på/av – Slå funksjonen på (*På*) eller av (*Av*) med venstre funksjonstast



Synlighet - Slå funksjonen på (*På*) eller av (*Av*) med venstre funksjonstast .

Min enhet - Trykk *OK* og velg en av følgende alternativer:

Søk ny enhet – Starter søk etter tilgjengelige enheter.

[Device xy] - Trykk *Valg* for følgende alternativer:

Serviceliste – Viser hvilke Bluetooth-protokoller (tjenester) som støttes

av denne koblingen.

Gi nytt navn – Endre enhetens navn.

Autoriser – Still inn

tilkoblingsalternativer for denne enheten.

Viktig

For handsfree-enheter i bil kan autorisering være svært nyttig. Autoriser handsfree-enheten i bilen din i dette elementet for å unngå manuell tilkobling/paring hver gang du forlater bilen eller slår enheten av eller på. I *Authoriser* velger du det midtre elementet, *Alltid koblet til*.

Slett – Slett enheten fra listen.

Slett alle – Slett hele listen.

Søk lydenhet – Søk kun etter tilgjengelige enheter som støtter lydoverføring (hodemikrotelefoner, eksterne lydavspillere, osv.).

Mitt navn – Endre enhetens navn.

Avansert – Setter alternativer for Lydbane under koblingen (Legg på telefonen eller Videresend til Bluetooth-hodetelefoner), velg Lagring og vis egen Min adresse.

Kalender


1. Trykk Meny, gå til *Kalender* og trykk OK. Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ for å flytte markøren i kalenderen.
2. Trykk *Valg* eller den midtre av navigasjonstastene.
3. Velg ett av følgende alternativer og trykk *Velg*:
Gå til dato – Angi dato og trykk OK.
Gå til idag – viser dagens dato på kalenderen.
Gå til ukesvisning/månedsvisning – Displayet veksler mellom ukes- og månedsvisning.

Ekstra


Lommelykt

1. Trykk Meny, gå til *Alternativer* og trykk

OK.

2. Velg *Lommelykt*.
3. Trykk venstre funksjonstast  eller navigasjonstasten i midten for å slå lommelykten på (*På*) eller av (*Av*).

Eventuelt:

Trykk og hold inne høyre funksjonstast ( med lommelyktikonet) i 3 sekunder for å slå lommelykten på/av.

Alarm

1. Trykk *Meny*, gå til *Ektstra* og trykk OK.
2. Velg *Alarm* og trykk OK.
3. Velg en oppføring fra listen og trykk *Rediger*. Aktuell innstilling vises.
4. Marker linjen under *Status* og trykk *Valg*.
Velg *Velg* og slå alarmen på (*På*) eller av (*Av*).
5. Marker linjen under *Time* og angi alarmtiden via tastaturet.
6. Marker linjen under *Snooze* og trykk *Valg*.
Velg *Velg* og velg en av de angitte varighetene.

7. Marker linjen under *Repeteer* og trykk *Valg*.
Velg *Velg* og utfør de ønskede innstillingene. For en enkelt alarm velger du *Pace* og trykker OK. For daglig alarm velger du *Daglig* og trykker OK. For alarm som repeteres på bestemte ukedager velger du *Days* og trykker OK. Bla gjennom oversikten over dager og velg *Valg /På/Av* for å aktivere/deaktivere alarmen for den relevante ukedagen, før du velger *Valg -> Ferdig* og trykker *Velg*.
8. Marker linjen under *Alarmtone* og trykk *Valg*. Velg *Velg*, marker en ringelyd og trykk OK.
9. Tilslutt trykker du *Valg* på nytt og velger *Lagre*.

Kalkulator

Kalkulatoren kan gjennomføre vanlige utregninger.

1. Trykk *Meny*, gå til *Alternativer* og trykk OK.
2. Velg *Kalkulator* og trykk OK.
3. Angi det første tallet. Angi desimaltall med #-knappen.

4. Bruk navigasjonstastene ▲ ▼ ◀ ▶ for å velge funksjon (+, -, x, /).
5. Angi neste nummer og velg ønsket funksjon.
6. Gjenta trinn 3 til 5 om nødvendig.
7. Trykk den midterste navigasjonstasten for å regne ut resultatet.
8. Trykk Slett for å nullstille kalkulatoren.

Vedlegg

Sikkerhetsforanstaltninger

FORSIKTIG

Enheten og tilleggsutstyret kan inneholde små deler. Enheten skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømledningen kan koble produktet fra strømmettet. Strømuttaket må være i enhetens umiddelbare nærhet og være lett tilgjengelig til enhver tid.

Nettverkstjenester og nettverkskostnader

Enheten er godkjent for GSM 900/1800 MHz-nettverk. Et SIM-kort må være satt inn for at enheten skal kunne brukes. SIM-kortet skal aktiveres av nettverksleverandøren. Bruk av nettverkstjenester kan medføre kostnader. Enkelte funksjoner er kun tilgjengelige og vil kun belastes når de abonneres på.

Bruksmiljø

Overhold alle forskrifter på det aktuelle anlegget og slå enheten av dersom bruk er

forbudt eller kan føre til interferens eller farer. Enheten skal alltid brukes i vanlig bruksposisjon.

Enheten overholder strålingsdirektiver hvis den holdes i normal posisjon ved øret, eller minst 1,5 cm fra kroppen.

Hvis du bærer enheten nær kroppen din, i en lomme, beltelomme eller lignende, skal disse ikke inneholde metalldele, og produktene skal holdes på ovennevnte avstand fra kroppen.

Sørg for at disse forskriftene overholdes når mobiltelefonen er i bruk (undtatt i flymodus - sending og mottak er deaktivert).

Enkelte deler av enheten er magnetiske. De kan tiltrekke seg metallgjenstander. Ikke oppbevar kredittkort eller andre magnetiske apparater i umiddelbar nærhet av enheten. Lagret informasjon kan forringes.

Medisinsk utstyr

Bruk av radioenheter, f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre driften av medisinsk utstyr dersom de ikke er tilstrekkelig skjermet. Ta kontakt med en lege eller enhetens produsent for å finne ut om enheten er tilstrekkelig skjermet. Slå

mobiltelefonen av dersom sykehuset eller legepraksisen forbyr bruk av slike enheter.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren, for å unngå interferens.

Personer som bruke pacemaker må overholde følgende:

- Hold alltid telefonen minst 15 cm borte fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Ikke bær telefonen i brystlommen.
- Bruk øret på motsatt side av pacemakeren, for å unngå interferens.

Slå telefonen av dersom du mistenker interferens.

Eksplosive områder

Telefonen skal være avslått i eksplosive områder. Følg alle retningslinjer. Det er vanligvis eksplosjonsfare hvis du må slå av bilmotoren.

Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, fare for skade og død. På bensinstasjoner og på områder der det finnes bensinpumper og bilverksted skal enheten være slått av. Overhold begrensninger for bruk av radioenheter på områder der drivstoff

oppbevares og selges, på kjemikaliefabrikker og sprengningsområder. Eksplosive områder er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også skip, transport og lagring av kjemikalier, kjøretøy som drives av flytende gass (propan eller butan), samt områder der luften kan inneholde kjemikalier eller partikler som fiber, støv og metallstøv.

Hørselsvern

Denne enheten har blitt testet og overholder kravene til støytrykknivå i henhold til standard EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

ADVARSEL



Kraftig støy over lengre perioder kan føre til tap av hørsel. Kraftig støy ved bilkjøring kan fjerne oppmerksomheten fra trafikken og føre til ulykker.

Musikk skal nytes via hodetelefoner med moderat volum. Ikke hold enheten for nære øret når du bruker høyttaleren.

Nødsamtaler

VIKTIG

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobilnettverket, fastlinjer og brukerprogrammerte funksjoner. Det betyr at forbindelsen ikke er garantert under alle forhold. Aldri stol utelukkende på mobiltelefonen når det kan være nødvendig å gjennomføre svært viktige samtaler, for eksempel i nødsituasjoner.

Kjøretøy

Radiosignaler kan forstyrre elektronikken til motorkjøretøy (f.eks. elektronisk bensininnspøytning, ABS-bremser, cruisekontroll, kollisjonsputer) dersom disse ikke er riktig montert eller tilstrekkelig skjermet. For videre informasjon om ditt kjøretøy eller tilleggsutstyr bør du kontakte produsenten. Unngå å lagre eller transportere brannfarlig væske, gasser eller eksplosiver sammen med enheten. For biler med kollisjonspute: Husk at ved kollisjon vil kollisjonsputen fylles raskt med luft. Ikke plasser gjenstander, inkludert

stasjonære og mobile radioenheter, rett over kollisjonsputen eller oppblåsningsområdet. Ved feil installasjon av mobiltelefonen kan oppblåste kollisjonsputer føre til alvorlig skade. På fly er bruk av mobiltelefoner forbudt. Enheten skal slås av eller settes i flymodus før du går ombord. Bruk av trådløse telekommunikasjonsapparater i fly kan utgjøre en fare for luftsikkerheten og forstyrre telefommunikasjonen ombord. Det er også forbudt ved lov.

Rengjøring og vedlikehold

Telefonen din er et sofistikert produkt som skal behandles med omhu. Uforsiktighet kan gjøre garantien ugyldig.

- Enheten skal beskyttes mot vann. Regn/snø, luftfuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som korroderer de elektroniske komponentene. Ta ut batteriet og la enheten tørke helt, dersom den blir våt.
- Enheten skal ikke oppbevares i støvete, skitne omgivelser. Bevegelige og elektroniske deler kan ta skade.

- Enheten skal beskyttes mot ekstrem varme. Høye temperaturer kan minske levetiden til elektroniske komponenter, skade batteriet og deformere eller til og med smelte deler av plast.
- Beskytt enheten mot ekstrem kulde. Kondensering kan dannes og føre til skade på elektroniske komponenter når enheten varmes opp til normal temperatur.
- Enheten skal kun åpnes som beskrevet i denne håndboken.
- Unngå å miste enheten i bakken. Beskytt den mot støt og vibrasjoner. Hard håndtering kan føre til skade på ledere og mekaniske deler.
- Enheten skal ikke rengjøres med aggressive materialer.

Denne informasjonen gjelder for enheten, batteriet, strømtilførselen og annet utstyr. Ta kontakt med forhandleren dersom det oppstår problemer med telefonen. Ha kjøpsbevis eller kvittering for hånden.

Garanti- og serviceinformasjon

Dersom du trenger støtte under oppsett eller bruk av mobiltelefonen, finner du relevant kontaktinformasjon på følgende nettsted:
www.primobydoro.com/support

Hvis du oppdager defekter som følge av produksjons- eller materialfeil innen 24 måneder etter kjøpsdato, må du kontakte forhandleren.

Garantien gjelder ikke for uriktig bruk eller manglende overholdelse av informasjonen i denne brukerveiledningen, forstyrrelser som skyldes forhandler eller bruker (f.eks. installasjoner, nedlastet programvare, ...) eller for fullstendig tap. Videre gjelder garantien ikke for inntrenging av vann, bruk av makt, manglende vedlikehold, uriktig betjening eller andre omstendigheter forårsaket av brukeren. Den gjelder heller ikke for svikt som følge av tordenvær eller annen spenningssvingninger. Produsenten forbeholder seg i slike tilfeller seg retten til å belaste kunden for reservedeler og reparasjon. For slitasjedeler som batteri,

tastatur og deksel gjelder en begrenset garantiperiode på 6 måneder. Håndbøker og eventuell medfølgende programvare er ikke inkludert i denne garantien. Videre eller ytterligere krav som stammer fra produsentens garanti ekskluderes. Derfor kan det ikke kreves erstatning for forretningsavbrytelser, manglende profitt, tap av data, ytterligere installert programvare fra brukeren eller annen informasjon. Kvitteing med kjøpsdato utgjør garantibevis.

Tekniske spesifikasjoner

Triband GSM 900 / 1800

Display: 2,0" 220 x 176 piksler

Kamera: 0,3MP

andre funksjoner: MMS, Bluetooth, radio,

lommelykt Batteri: Oppladbart Li-ion-batteri,

3,7V, 800mAh Taletid: opptil 3 timer

Standbytid: opptil 6 dager

Mål: 109 x 46 x 18 mm

USB-inngang: Micro-USB

microSD-kort : type SD eller SDHC,

maks 16GB

Hodemikrotelefonens inngang: 3,5mm jack

Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Spesifikk absorberingsrate (SAR)

Enheten overholder de internasjonale sikkerhetsforskriftene for eksponering for radiobølger. Primo 305 fra Doro har følgende mål
GSM900: 0,647W/kg (10g hode)
DCS1800: 0,245W/kg (10g hode)
Den øvre grensen ifølge WHO er 2,0W/kg målt for 10g vev.

Godkjenning og samsvar

Denne mobiltelefonen overholder de relevante kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EG om radiosystemer og sluttbrukerutstyr for telekommunikasjon, og passer for tilkobling og bruk i landet det ble kjøpt i. Du kan laste ned samsvarserklæringen fra følgende nettsted:

<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Telefonens overholdelse av ovenstående direktiv bekreftes av CE-merket.

Internet:

www.ivsgmbh.de

© IVS GmbH 2014

Med enerett