

### Aprobación y conformidad

Este teléfono móvil cumple con los requisitos fundamentales de la Directiva 1999/5/CE (R&TTE) para instalaciones de radio y dispositivos de transmisión de telecomunicaciones y es apto para la conexión y el funcionamiento en el país correspondiente en el que se ha vendido el dispositivo. La declaración de conformidad está disponible en la siguiente página web: [www.primobydoro.com/service](http://www.primobydoro.com/service)

 La conformidad del teléfono con la directiva anterior está confirmada por el marcado CE.

El usuario completa y la declaración de conformidad son siguiente página web: <http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Tenga usted en relación con cuestiones de puesta en marcha o operación de búsqueda Los datos de contacto correspondientes en la siguiente página web: <http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • All rights reserved

IVSQSGES\_Primo 413 by Doro - V 1.0

### Activación del teléfono

Pulse el botón rojo  del teléfono durante aproximadamente 5 segundos para encenderlo/apagarlo.

Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN (Número de identificación personal), se mostrará “**Introducir PIN**” en la pantalla. Introduzca el código PIN de la SIM y pulse **OK** ( tecla en la parte superior izquierda del teclado). Puede borrarlo usando **Borrar** ( tecla en la parte superior derecha del teclado).

### Idioma

El idioma predeterminado del menú del teléfono, mensajes, etc., viene determinado por la tarjeta SIM utilizada. Siempre podrá cambiar los idiomas compatibles con el teléfono.

1. Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de teléfono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Idioma** y pulse **OK**.
4. Seleccione un idioma de la lista y pulse **OK**.

### Ajustar la hora y la fecha

1. Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Hora y Fecha** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Ajustar a ciudad de origen** y pulse **OK**.
4. Seleccione una ciudad de la lista usando las teclas  y  y pulse **OK**.
5. Seleccione **Ajustar Hora/Fecha** y pulse **OK**.
6. Introduzca la hora (HH:MM) y luego pulse .
7. Introduzca la fecha (DD/MM/AAAA) y luego pulse .

8. Usando  y , elija si quiere activar o desactivar **Cambiar** a la función de horario de verano y pulse **Guardar**.

### Hacer llamadas

1. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Puede borrar dígitos con **Borrar**.
2. Pulse  para marcar. Pulse **Cancelar** para cancelar el proceso de marcación.
3. Pulse  para terminar la llamada.

### Consejo:

*Introduzca siempre + antes del prefijo del país para que en las llamadas internacionales pueda usar la agenda de forma óptima en cada país. Pulse la tecla  dos veces para introducir el prefijo internacional del país.*

### Responder a una llamada

1. Pulse  o **Responder** para responder a la llamada o pulse **Rechazar** para rechazar la llamada (señal de ocupado). Alternativamente, puede pulsar  para rechazar la llamada directamente.
2. Para terminar la llamada, pulse .

### Crear una entrada en la agenda de teléfonos

1. Pulse **Menú**, seleccione **Agenda** de teléfonos y pulse **OK**.
2. Seleccione **Añadir nuevo contacto** y pulse **Añadir**.
3. Elija si quiere guardar el contacto en la tarjeta SIM o en el teléfono.
4. Introduzca un nombre para el contacto.
5. Pulse .

6. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo.
7. Pulse .
8. Opcionalmente, puede seleccionar un tono de llamada distinto para los contactos usando las teclas  y .
9. Luego pulse **Opciones**, seleccione **Guardar** y pulse **Marcar**.

### Consejo:

*Introduzca siempre + antes del prefijo del país para que en las llamadas internacionales pueda usar la agenda de forma óptima en cada país. Pulse la tecla  dos veces para introducir el prefijo internacional del país.*

### Llamada en espera

Si el teléfono está conectado, podrá realizar una llamada de emergencia en cualquier momento, introduciendo el número de emergencias válido en el país correspondiente y luego pulsando . En algunas redes, las llamadas de emergencia están permitidas incluso sin una tarjeta SIM válida. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

### ¡Aviso!

*No es necesario tener saldo; no obstante, la tarjeta SIM debe estar registrada y activada. El uso indebido del número de emergencia 112 es punible y se castiga con multas.*

### Símbolos de indicación de estado

-  Potencia de señal
-  Estado de carga de batería
-  Nuevas entradas en registro de llamadas (llamadas perdidas)
-  Hay una alarma creada
-  Bluetooth activado
-  Conexión GPRS existente
-  Auriculares conectados
-  Conexión USB
-  MMS está siendo enviado
-  Solo vibración
-  Sonido y vibración
-  Primero vibración, luego sonido
-  SMS no leído
-  MMS no leído
-  Indica que hay una tarjeta micro-SD insertada

## Primo 413 by Doro

Quick Start Guide



*Primo*<sup>™</sup>  
BY DORO

