

Primo™ 406

التعليمات

اللغة العربية



Primo™
BY DORO

AR

المواصفات

الشبكة:	GSM 900/1800 ميجا هرتز
الأبعاد:	102 مم × 50 مم × 20 مم
الوزن:	115 غرام
البطارية:	بطارية ليثيوم أيون - 3.7 فولت / 1050 أمبير-ساعة
معدلات درجات الحرارة المحيطة المناسبة للتشغيل:	الحد الأدنى: 0° مئوية (32° فهرنهايت) الحد الأقصى: 40° مئوية (104° فهرنهايت)
معدلات درجات الحرارة المحيطة المناسبة أثناء شحن الهاتف:	الحد الأدنى: 0° مئوية (32° فهرنهايت) الحد الأقصى: 40° مئوية (104° فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين:	الحد الأدنى: -20° مئوية (-4° فهرنهايت) الحد الأقصى: 60° مئوية (140° فهرنهايت)

باستثناء التعديلات والخطأ.

Arabic

حقوق النسخ محفوظة لشركة IVS GmbH 2015 كافة الحقوق محفوظة
QSG_Primo_406_ar_A3(A7)_v22



تنبيه مهم!

ينبغي مراعاة استخدام بطاقات ذاكرة متوافقة مع الجهاز أنواع بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الجهاز هي: microSD و microSDHC. قد يؤدي استخدام بطاقات غير متوافقة مع الجهاز إلى إتلاف البطاقة نفسها، والجهاز، كما قد يؤدي إلى إتلاف أي بيانات مخزنة على البطاقة. قد تأتي بعض الأجهزة متركب فيها بطاقات ذاكرة، وذلك بحسب المكان الذي يباع فيها الجهاز.

4. إدخال البطارية (مطلوب)
ادفعها داخل تجويف البطارية. وتأكد من أن أجزاء التوصيل الثلاثة على البطارية تلامس الأجزاء الثلاثة المقابلة لها في تجويف البطارية.

5. استبدال الغطاء واضغط حوله من البداية للنهاية حتى تتأكد من غلقه.

الرد على مكالمة

1. اضغط على **أو رد لقبول المكالمة، أو اضغط على رفض لرفض تلقي المكالمة (يحصل المتصل على إشارة مشغول).**
أو يمكنك الضغط على زر لرفض المكالمة بشكل مباشر.

2. اضغط **لإنهاء المكالمة.**

إنشاء جهة اتصال في دليل الهاتف

1. اضغط قائمة **دليل الهاتف** **موافق.**
2. اختر إضافة المدخل الجديد **موافق.**
3. اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال على بطاقة SIM أو على ذاكرة الهاتف.
4. أدخل اسم جهة الاتصال.
5. اضغط .
6. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة.
7. ثم اضغط خيارات **حفظ** **موافق.**

توجيه: لإجراء مكالمات دولية، دائماً أدخل الرمز + قبل رمز الدولة حتى يمكنك استخدام دليل الهاتف على النحو الأمثل في أي دولة.
اضغط على مفتاح مرتين لإدخال رمز الاتصال الدولي +.

1. سماعة الهاتف/ السماعة الخارجية
 2. الشاشة
 3. الاتصال السريع
 4. الزر المرن الأيسر
 5. الزر المرن الأيمن
 6. مفتاح الاتصال
 7. مفتاح تشغيل الكاميرا
 8. مفاتيح الأسهم
- إجراء مكالمات هاتفية بامسك الهاتف بالقرب من الأذن
- للاتصال السريع بالأرقام المحفوظة على المفاتيح M1، M2، و M3
- الزر المرن الأيسر
- الزر المرن الأيمن
- مفتاح الاتصال
- مفتاح تشغيل الكاميرا
- مفاتيح الأسهم
- اضغط على لفتح أزرار اختصار الوظائف؛
- اضغط على لفتح الرسائل؛
- مرر لأعلى ولأسفل لتصفح قوائم الخيارات وقوائم الأسماء والأرقام

تركيب بطاقة SIM، وبطاقة الذاكرة، والبطارية
يوجد حامل لبطاقة SIM وآخر لبطاقة الذاكرة داخل تجويف البطارية.

تحذير

يراعى استخدام بطاريات وشاحن وملحقات متوافقة مع هذا الموديل فقط. قد يؤدي توصيل ملحقات أخرى إلى نتائج خطيرة، وقد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف.

9. مفتاح إنهاء

اضغط عليه لإنهاء مكالمة؛
اضغط عليه للعودة إلى وضع الاستعداد؛
اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
اضغط عليها لإدخال الأرقام؛
اضغط ضغطة طويلة على مفتاح 1، لاستدعاء صندوق البريد الصوتي الخاص بك (يجب تخزين رقم الهاتف)؛
أثناء الكتابة، اضغط عليها لإدخال الأرقام أو الحروف
اضغط لإدخال "P"/"W"؛
أثناء الكتابة، اضغط لإدخال حروف خاصة

11. مفتاح *

اضغط على لفتح أزرار اختصار الوظائف؛
اضغط على لفتح الرسائل؛
مرر لأعلى ولأسفل لتصفح قوائم الخيارات وقوائم الأسماء والأرقام

1. فك الغطاء

ضع إبهامك على الجزء الخلفي من الهاتف وادفع الغطاء لأسفل.

إذا تم تركيب البطارية، فأدخل ظفر إصبعك في التجويف المجاور للبطارية لرفعها.

2. إدخال بطاقة SIM (مطلوب)

لتركيب بطاقة SIM، ادفعها برفق أسفل الشريحة المعدنية. تأكد من أن أجزاء توصيل بطاقة SIM متجهة لأسفل، وأن الجزء المقصوص بحاذي الشكل الغائر للشريحة. لا تقم بخدش أجزاء توصيل البطاقة أو ثنيها. تجنب لمس الموصلات بإصبعك.

تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأحمر بالهاتف لمدة ثانيتين على الأقل لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

إذا كانت بطاقة SIM المُخدلة صالحة ومحمية برمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، فيظهر إدخال رمز PIN. أدخل رمز PIN واضغط موافق الزر الموجود في الركن الأيسر العلوي من لوحة المفاتيح). احذف الرقم بالضغط على مسح الزر الموجود في الركن الأيسر العلوي من لوحة المفاتيح).

ضبط اللغة

تحدد لغة قائمة الهاتف افتراضياً حسب بطاقة SIM. يمكنك الاختيار من بين اللغات المختلفة التي يدعمها الهاتف في أي وقت.

1. اضغط قائمة ضبط إعدادات موافق.
2. اختر إعدادات الهاتف موافق.
3. اختر اللغة موافق.
4. اختر اللغة من القائمة موافق.

قد يمنع وصول المساعدة لشخص ما يكون بالفعل في حالة طوارئ.

التحكم في مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة باستخدام المفاتيح الجانبية +/- . يظهر مستوى الصوت على الشاشة.

12. مفتاح

- اضغط ضغطة طويلة للتبديل بين الوضع الصامت والوضع العادي
- لتوصيل السماعات القياسية
- مقاس 3.5 مم
- تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح
- أحمر = بطارية قيد الشحن
- أزرق = بطارية مشحونة بالكامل
17. مصباح ومؤشر LED للكاميرا
18. عدسة الكاميرا
19. زر الطوارئ
20. السماعة الخارجية
21. فتحة توصيل خاصة بالشاحن
22. مفتاحا + و- لضبط مستوى صوت الرنين ومستوى صوت السماعة الخارجية
23. قاعدة الشحن
24. فتحات قاعدة الشحن

توجيه: تحتاج بعض الوظائف إلى ذاكرة إضافية، لزيادة سعة التخزين بهاتفك، قم بتركيب بطاقة SD.

3. بطاقة Micro-SD (اختيارية)

اضغط على حامل البطاقة برفق مع الدفع بحرص نحو زاوية التجويف. والآن يمكن طي حامل البطاقة بشكل رأسي. ضع بطاقة الذاكرة في الشريحة البلاستيكية السوداء. تأكد أن أجزاء التوصيل الخاصة ببطاقة الذاكرة تتجه لأسفل، مع وضع البطاقة حسب المنطقة الموضحة بعلامة (راجع الشكل). لا تقم بخدش أجزاء توصيل البطاقة أو ثنيها. ادفع الحامل المعدني لأسفل مرة أخرى، واضغط عليه بشكل مستقيم ودعه ينزلق حتى يثبت بمكانه.

ضبط الوقت والتاريخ

1. اضغط قائمة ضبط موافق.
2. اختر الوقت والتاريخ موافق.
3. اختر ضبط الوقت والتاريخ موافق.
4. أدخل الوقت (س:د) موافق.
5. أدخل التاريخ (يوم/شهر/سنة) موافق.
6. اختر موافق.

إجراء مكالمة

1. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. يمكنك حذف ما كتبته بالضغط على مسح.
2. اضغط لطلب الرقم. اضغط لإنهاء المكالمة لإلغاء المكالمة.
3. اضغط لإنهاء المكالمة.

توجيه: لإجراء مكالمات دولية، دائماً أدخل الرمز + قبل رمز الدولة حتى يمكنك استخدام دليل الهاتف على النحو الأمثل في أي دولة.
اضغط على مفتاح مرتين لإدخال رمز الاتصال الدولي +.

إدخال نص

اختيار حرف

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام بشكل متكرر حتى يظهر الحرف/الرمز المطلوب.
- انتظر بضع ثوان (حتى تختفي خلفية الحرف/الرمز باللون الأزرق أو الأصفر) قبل إدخال الحرف/الرمز التالي.

حروف/رموز خاصة

- اضغط على لعرض قائمة الحروف/الرموز الخاصة.
- اختر الحرف/الرمز المرغوب فيه مع أو (للتحرك يساراً ويميناً) واضغط على موافق لإدخاله.

تحريك المؤشر داخل النص

- استخدم المفاتيح / لتحريك المؤشر داخل النص.
- الحروف الكبيرة، والحروف الصغيرة، والأرقام
- اضغط على لاختيار وضع الإدخال.
- يشير الرمز الموجود الجزء العلوي من يسار الشاشة إلى وضع الإدخال.

إعداد مكالمة طوارئ

تعتبر هذه الوظيفة إحدى الوظائف الخاصة بمكالمات الطوارئ. لا تقم بإدخال أي أرقام محلية، أو قومية، أو دولية مثل 110، أو 112، وما إلى ذلك!

قم بتنشيط وظيفة مكالمة الطوارئ.

- اضغط على قائمة **← ضبط ← إعداد طوارئ ← موافق.**
- اختر **تنبيه بالطوارئ ← موافق.**
- اختر **تشغيل أو إيقاف تشغيل ← موافق.**

تنبيه مهم!

إذا قمت بإلغاء تنشيط وظيفة مكالمة الطوارئ، فلن يعمل مفتاح مكالمة الطوارئ الموجود بالجزء الخلفي من الهاتف.

نغمة التنبيه بالطوارئ

تشغيل صوت التنبيه أو إيقاف تشغيله.

- اضغط على قائمة **← إعدادات ← إعداد طوارئ ← موافق.**
- اختر **نغمة التنبيه بالطوارئ ← موافق.**
- اختر **تشغيل أو إيقاف تشغيل ← موافق.**

تعليمات السلامة

⚠ تحذير

قد تحتوي الوحدة الرئيسية والملحقات على أجزاء صغيرة الحجم. احرص على إبقاء الجهاز وملحقته بعيداً عن متناول الأطفال.
قابس الشاحن الكهربائي هو وحدة التوصيل بين الجهاز وأماخذ التيار الكهربائي. يجب أن يكون مقبس التيار الكهربائي قريباً من الجهاز ويمكن التوصيل به بسهولة.

خدمات الشبكات وتكلفتها

الجهاز الذي بجوزتك مرخص لاستخدام شبكات GSM 900/1800 ميجاهرتز لاستخدام الجهاز، ينبغي لك الاشتراك لدى أحد مزودي الخدمة.

قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكات تكاليف لتبادل البيانات.

تطلب بعض خصائص المنتجات توفر دعم من الشبكة، وقد يتطلب ذلك منك الاشتراك للحصول على هذا الدعم

بيئة التشغيل

احرص على اتباع القواعد واللوائح السارية في أي مكان كنت فيه، واحرص دائماً على إغلاق الهاتف في الأماكن التي يُحظر فيها استخدام الهواتف، أو حيثما قد تتسبب في حدوث تداخل أو أخطار. استخدم الجهاز في أماكن استخدامه المُعتادة فقط.

تمتثل هذه الوحدة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمستويات الإشعاع المنبعث، سواء إذا استخدمتها في وضع طبيعي بالقرب من أذنك، أو إذا كانت على بُعد 1.5 سم على الأقل من جسمك.

⚠ تحذير

قد يؤدي استبدال البطارية ببطارية غير مناسبة إلى وقوع انفجار. لتقليل خطر الاشتعال، ووقوع حريق، تجنب فك أجزاء البطارية أو طرفها، أو ثقبها، أو إحداث ماس كهربائي عبر أطراف التوصيل الخارجية، أو تعريض البطارية لدرجات حرارة تزيد على 60 مئوية (140 فهرنهايت)، أو تخلص منها بحرقها أو إلقائها في الماء. أعد تدوير البطاريات المستهلكة أو تخلص منها وفقاً للوائح الأدلة الإرشادية المحلية التي تأتي مع المنتج.

حماية حاسة السمع

⚠ تحذير

إن التعرض المفرط للأصوات المرتفعة قد يؤدي إلى الإضرار بحاسة السمع. قد يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء قيادة المركبات إلى تشتيت انتباهك مما يتسبب في وقوع حوادث. اضبط مستوى الصوت في السمات على مستوى معتدل، ولا تمسك بالجهاز بالقرب من أذنك عند تشغيل السماعة الخارجية.

مكالمات الطوارئ

تنبيه مهم!

تعتمد أجهزة الهاتف المحمول في الاتصال على الإشارات اللاسلكية، وشبكة الهواتف المحمولة، والشبكة الأرضية، إضافة إلى الوظائف التي يبرمجها المستخدم. هذا يعني أن الاتصال لا يكون مضموناً في جميع الظروف. ولذا، لا تعتمد أبداً على الهاتف المحمول فقط في إجراء المكالمات الضرورية، مثل حالات الطوارئ الطبية.

كما لا يُغطي الضمان العيوب والتلف الناتج عن العواصف الرعدية أو التقلبات في الجهد الكهربائي.
في هذه الحالات تحفظ جهة التصنيع بحقها في تحميل تكلفة إصلاح الجهاز أو استبداله على المُستخدم. يسري على القطع الاستهلاكية مثل البطاريات، أو لوحة المفاتيح، أو غلاف الجهاز ضمناً مُقيّداً لمدة 6 أشهر. لا يُغطي الضمان دليل المُستخدم والبرمجيات التي قد تأتي مع الجهاز. كما تستثنى أي مطالبات تنشأ عن ضمان جهة التصنيع أو تتعلق به.

وعليه، لا تعد الشركة المُصنّعة مسؤولة عن أي انقطاع للنشاط التجاري، أو فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح، أو فقدان أي برمجيات أو معلومات إضافية يُبنّيها المُستخدم على الجهاز. يُعد إيصال الشراء الموضح عليه تاريخ الشراء إثباتاً للضمان.

جهات الاتصال لمكالمات الطوارئ

أرقام الهاتف التي تستخدم عند الضغط على مفتاح مكالمة الطوارئ.

يمكن حفظ 5 أرقام كحد أقصى.

- اضغط على قائمة **← ضبط ← إعداد طوارئ ← موافق.**
- اختر **أرقام الطوارئ ← موافق.**
- أضف 5 أرقام كحد أقصى من أرقام الهاتف التي ترغب فيها

- ملاحظة!** عند قيامك بإضافة جهات الاتصال، ينبغي عليك دوماً الإعلام بذلك.
- اضغط على **موافق.**
- أكد على السؤال **حفظ؟** باختيار **نعم.**

رسالة SMS-طوارئ

تشغيل إرسال رسالة SMS أو إيقاف تشغيله.

- اضغط على قائمة **← ضبط ← إعداد طوارئ ← موافق.**
- اختر رسالة **SMS-طوارئ ← موافق.**
- اختر **تشغيل أو إيقاف تشغيل ← موافق.**

إذا أردت حمل الجهاز مُلصقاً لجسdek، وذلك باستخدام جراب، أو تثبيته في الحزام، أو بأي حافظة أخرى فيجب ألا تحتوي الحافظة التي يوضع في الجهاز على أي أجزاء معدنية، ويجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المنتج وجسdek عن المسافة المذكورة أعلاه. تأكد من أن اتباعك تعليمات المسافة الفاصلة المذكورة أنفاً طوال مدة حملك للجهاز وتنفلك به.

بعض أجزاء الوحدة الرئيسية مغناطيسية. لذا قد تجذب الوحدة الرئيسية الأجسام المعدنية. احرص على عدم وضع بطاقات الائتمان أو أي أجسام بها أجزاء مغنطة بالقرب من الجهاز. قد يؤدي وضع هذه الأجسام بالقرب من الجهاز إلى فقدان المعلومات المُخزنة عليها.

الأجهزة الطبية

قد يؤدي استخدام الأجهزة التي ترسل إشارات لاسلكية كأجهزة الهاتف المحمول إلى التثويش على الأجهزة الطبية غير المحمية جيداً. استشر طبيباً أو جهة تصنيع الجهاز الطبي لتعرف إذا كان الجهاز مزود بدرجة الحماية الكافية من تأثير الإشارات اللاسلكية الخارجية، أو لتوجيه أي استفسارات أخرى. في حال وجود لوحات تنبيهيه في مُنشآت الرعاية الصحية توجه إلى ضرورة إغلاق أجهزة الهاتف المحمول، فعليك الامتنال لذلك. قد تستخدم المُستشفيات وغيرها من مُنشآت الرعاية الصحية أجهزة من الممكن أن تكون حساسة للإشارات اللاسلكية الخارجية.

المركبات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على الأجهزة الإلكترونية في السيارات (على سبيل المثال: نظام الحقن الإلكتروني بالوقود، ونظام منع انغلاق المكابح، ومثبت السرعة الأوتوماتيكي، والوسائد الهوائية) غير المُركبة بصورة صحيحة أو غير المحمية بشكل كافٍ. اتصل بالجهة المُصنّعة أو الوكيل الممثل لها للحصول على معلومات بشأن المركبة أو أي أجهزة إضافية مُلحقة بها.
تجنب الاحتفاظ أو نقل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في المركبة أثناء وجود جهاز الهاتف أو ملحقاته.
فيما يتعلّق بالمركبات المُزوّدة بوسائد هوائية: تذكر أن الوسائد الهوائية تكون مملوءة بالهواء بقوة ضغط كبيرة. تجنب وضع الأشياء، بما في ذلك الأشياء الثابتة أو أجهزة الاتصال المحمولة فوق مكان الوسائد الهوائية، أو في أي مكان قد تمتد إليه الوسائد الهوائية.

قد يؤدي وضع الجهاز الهاتف المحمول في مرمى انتقالخ الوسائد الهوائية إلى حدوث إصابات بالغة.

يحظر تماماً استخدام الجهاز أثناء تحليق الطائرة في الجو. أغلق الجهاز قبل صعودك على متن الطائرة. قد يشكل استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرة خطراً يهدد سلامة الطيران، وقد يشوش على أجهزة الاتصال بالطائرة. وقد يُعد هذا مخالفاً للقانون.

معدل الامتصاص النوعي (SAR)

يحقق هذا الجهاز متطلبات السلامة المطبقة دوليًا والخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. يعتبر جهازك المحمول مرسل ومستقبل لاسلكي في الوقت نفسه. وقد تم تصميمه كي لا يتجاوز حدود التعرض للموجات اللاسلكية (حقول كهرومغناطيسية للتردد اللاسلكي) الموصى بها وفقاً للإرشادات الدولية من المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP (اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين).

تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR . حد معدل الامتصاص النوعي للأجهزة المحمولة هو 2 وات/كجم كمتوسط لجزءٍ قدره 10 جرامات من الأنسجة ويتضمن هامش سلامة أساسي مصمم لضمان سلامة جميع الأفراد بغض النظر عن العمر والصحة.

يتم تنفيذ اختبارات معدل الامتصاص النوعي عن باستخدام أوضاع تشغيل قياسية أثناء بث الجهاز بأعلى مستوى طاقة مصرح به في جميع نطاقات الترددات المختبرة. أعلى القيم لمعدل الامتصاص النوعي بموجب إرشادات ICNIRP لهذا الطراز من الجهاز هي:

معدل الامتصاص النوعي للرأس: 0.305 وات/كجم

معدل الامتصاص النوعي للجسم: 0.491 وات/كجم

أثناء الاستخدام العادي، تكون قيم معدل الامتصاص النوعي لهذا الجهاز أقل من القيم المعتادة المذكورة أعلاه. والسبب هو، أنه لأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، يتم تقليل الطاقة الناتجة من جهازك المحمول تلقائيًا عند عدم الحاجة للطاقة بالكامل من أجل المكالمة. كلما قلت الطاقة الناتجة عن الجهاز، كلما قلت قيمة معدل الامتصاص النوعي الخاصة بها.

نص رسالة SMS في حالة الطوارئ

يمكنك تغيير النص الافتراضي لرسالة نص الطوارئ بالنص البديل الخاص بك (بحد أقصى 50 حرفاً)

- اضغط على قائمة **← ضبط ← إعدادات طوارئ ← موافق.**
- اختر نص **SMS في حالة الطوارئ ← موافق.**
- قم بتغيير النص أو استبداله **← تم.**

إجراء مكالمة لطلب المساعدة

عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة، اضغط على زر

المساعدة على الجزء الخلفي من الوحدة 3 مرات بسرعة.

راديو FM

للاستماع إلى الراديو، عليك توصيل سماعة متوافقة مع الجهاز تعمل كهوائي.

- اضغط على قائمة **← إعلامي ← موافق.** وبدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح وضع الخمول
- اختر **راديو FM ← موافق.**
- قم بضبط مستوى الصوت باستخدام المفاتيح الجانبيين **+/-**.
- حدد التردد باستخدام المفاتيح **^ / v**.
- كتم صوت الراديو أو إلغاء كتم الصوت باستخدام **إيقاف مؤقت**
- اضغط على **خيارات ←**

الأجهزة الطبية المزروعة في الجسم

لتجنب أي تشويش محتمل، توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن 15 سم بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 15 سم.
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي العلوي عند الصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة لجهة تركيب الجهاز الطبي.

أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش. إذا كان لديك أي استفسارات حول استخدام الجهاز اللاسلكي مع وجود جهاز طبي مزروع، استشر مزود الرعاية الصحية الذي تتعامل معه.

العناية بالهاتف وصيانته

الجهاز الذي في حوزتك هو منتج متطور تقنياً، ويجب التعامل معه بحرص والاعتناء به إلى أقصى درجة. قد يؤدي عدم الاعتناء بالجهاز إلى إبطال الضمان.

- احرص على حماية الوحدة الرئيسية من التعرض للرطوبة. قد تحتوي مياه الأمطار، والتلج المتساقط، والرطوبة، وجميع أنواع السوائل على مواد تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية وتضرر بها. في حال تعرض الوحدة الرئيسية للبلل، عليك إخراج البطارية، وترك الجهاز حتى يجب تماماً قبل تركيب البطارية مرة أخرى.
- تجنب ترك الجهاز أو استخدامه في بيئة مليئة بالغبار والأتربة. فقد تتضرر الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية بالوحدة الرئيسية جراء ذلك.
- تجنب ترك الجهاز في أماكن دافئة. قد يؤدي تعرض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة إلى تقليل العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية، وإتلاف البطاريات، وكذلك انحناء أو انصهار بعض المكونات البلاستيكية.
- تجنب ترك الجهاز في أماكن باردة. فعندما تعود درجة حرارة الجهاز إلى الدرجة الطبيعية، قد يتجمع الماء الناتج عن التكثف داخل الجهاز مما قد يؤدي إلى إتلاف الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الوحدة الرئيسية بأي طريقة أخرى بخلاف ما هو موضح في هذا الدليل.

إعلان المطابقة

يلبي هذا الجهاز إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية عند استخدامها أمام الرأس أو وضعها على بعد 0.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام حقيبة حمل الجهاز أو حزام تعليق أو أي شكل آخر من أشكال حمل الجهاز على الجسم وتشغيله، لا يجب أن يحتوي أي منها على أجزاء معدنية ويجب أن يوفر المسافة المذكورة أعلاه على الأقل لإبعاد الجهاز عن الجسم.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المعلومات العلمية المتوفرة حالياً لا تشير إلى الحاجة لاتخاذ أي تدابير خاصة عند استعمال الأجهزة المحمولة. وفي حالة الاهتمام بتقليل تعرضك للترددات اللاسلكية، فإنها توصي بتقليل استخدام الجهاز أو استخدام سماعة تضمن عدم إمساك الجهاز باليدين للاحتفاظ به بعيداً عن رأسك وجسمك.

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Doro أن جهاز Primo™ 406 متوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه المجلس الأوروبي 2014/35/EU (RED) و 2011/65/EU (RoHS) وكذلك الشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج.

يمكن الاطلاع على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني **http://www.primobydoro.com/support**

• **قائمة المحطات –** قائمة المحطات المحفوظة.

• **إدخال يدوي –** لاختيار تردد ما يدويًا من خلال الضبط الدقيق.

• **بحث تلقائي –** البحث عن محطات الراديو وحفظ المحطات التي يتم العثور عليها.

الإعدادات

• **تشغيل خلفية**

إذا قمت باختيار **تشغيل**، فسيظل الراديو قيد التشغيل بعد مغادرة القائمة. لإلغاء تنشيطه، قم بإيقاف **تشغيل خلفية** في قائمة **راديو FM**.

• **السماعة الخارجية**

اختر ما إذا كان يجب تشغيل السماعة الخارجية أم سيتم التشغيل من خلال السماعات فقط في حالة توصيلها.

الأماكن التي تنطوي على مخاطر وقوع انفجار

وقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض لوقوع انفجار. احرص على اتباع تعليمات جميع اللوحات واللافتات الإرشادية. يتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك. في مثل هذه المناطق، يمكن أن تتسبب شرارة في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة.

أغلق جهاز الهاتف عند وقوفك في محطات الوقود، وفي الأماكن التي توجد فيها مضخات وقود ومعدات إصلاح السيارات.

الترم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الأجهزة اللاسليكة بالقرب من أماكن تخزين الوقود وبيعهم، مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجرى فيها عمليات التفجير. عادة ما تكون المناطق التي تزيد فيها مخاطر وقوع انفجار مبيّنة بعلامات واضحة، ولكن ليس دائماً. ينطبق ذلك أيضاً على الأماكن السفلية في السفن، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، والمركبات التي تستخدم الوقود السائل (مثل البروبان أو البوتان)، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات، مثل الحبيبات، أو الغبار أو مسحوق المعادن.

بطارية ليثيوم أيون

يعمل هذا الجهاز ببطارية من نوع ليثيوم أيون. قد يؤدي التعامل غير الملائم مع البطارية إلى حدوث حريق أو الإضرار بالمُستخدم.

إشعارات

إشعارات

إشعارات

• تجنب إسقاط الجهاز. تجنب إلقاءه أو رجه بشكل عنيف. قد يؤدي التعامل العنيف مع الجهاز إلى كسر الدوائر الإلكترونية والأجزاء الميكانيكية الدقيقة.

• تجنب استخدام مواد كيميائية قوية لتنظيف الجهاز.

ينطبق هذا على الوحدة الرئيسية، والبطارية، وقابس الشاحن الكهربائي، والملحقات الأخرى. إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي، بادر بالاتصال بالمنفذ الذي اشتريته منه للحصول على الدعم. لا تنس أخذ إيصال السداد أو صورة من فاتورة الشراء.

الضمان

إذا احتجت إلى دعم أو مساعدة بشأن إعدادات الهاتف واستخدامه، فستجد بيانات الاتصال التي تحتاجها على الموقع الإلكتروني:

http://www.primobydoro.com/support

إذا وجدت أي عيوب في الجهاز ناتجة عن التصنيع، أو وجدت أي مشكلات جوهرية خلال 24 شهراً من شرائه، فلا تتردد في الاتصال بالموزع المحلي في منطقتك. لا يُغطي الضمان أي تلف أو عطل ناتج عن حالات التعامل مع الجهاز بصورة غير ملائمة أو نتيجة عدم الالتزام بالمعلومات والتعليمات الواردة في دليل المُستخدم، كما لا يغطي أي مشكلات تحدث بسبب قيام البائع أو المستخدم بتصيبب أي برمجيات أو تنزيلها على الجهاز، أو أي فقدان للبيانات. إضافة إلى ذلك، لا يُغطي الضمان أي تلف ناتج عن تسرب سوائل إلى داخل الجهاز، أو التعامل معه بعنف، أو نتيجة عدم المحافظة عليه وصيانتته كما يجب، أو نتيجة أي تصرف آخر من جانب المُستخدم.