

Contactpersonen noodoproep

De telefoonnummers die worden gebeld als er op de noodoproeptoets wordt gedrukt.

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ Instelling noodoproep ➔ OK**.
- Selecteer **Noodnummers ➔ OK**.
- Voeg maximaal 5 nummers naar keuze in.

NB Laat uw contactpersonen altijd weten dat u ze hebt toegevoegd.
- Druk op **OK**.
- Bevestig de vraag **Opslaan?** met **Ja**.

Nood-sms

Sms verzenden aan of uit.

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ Instelling noodoproep ➔ OK**.
- Selecteer **Nood-sms ➔ OK**.
- Selecteer **Aan** of **Uit ➔ OK**.

Een noodoproep maken

Als u hulp nodig hebt, druk u snel op de hulpknop op de achterkant van het apparaat 3 keer.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorg-instellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak
- houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elek-tronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, auto-matische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires.

Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radio-apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen.

Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoon-apparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecom-municatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR hoofd: 0,356 W/kg

SAR lichaam: 0,644 W/kg

FM-radio

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten die als antenne fungeert.

- Druk op **Menu ➔ Multimedia ➔ OK**.
- Selecteer **FM-radio ➔ OK**.
- Gebruik de zijknoppen +/- om het volume aan te passen.
- Selecteer een frequentie met de toetsen **↗** / **↘**.
- Schakel het geluid van de radio in en uit met **Pauze**.
- Druk op **Opties ➔**.
- Zenderlijst** – lijst van de opgeslagen zenders.
- Handmatige invoer** – om een frequentie handmatig te selecteren via fijnafstelling.
- Autom. zoeken** – om radiozenders te scannen en de gevonden zenders op te slaan.
- Handmatig zoeken** – om handmatig een frequentie te selecteren via fijnafstelling.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinstations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatie-faciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektro-nische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektro-nische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiency van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0.5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaat-houder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaat-regelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een hands-free accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Instellingen

• Afspelen op de achtergrond

Als u **Aan** selecteert, blijft de radio aan nadat u het menu verlaat. Om deze functie uit te schakelen, zet u **Afspelen op de achtergrond** uit in het menu **FM-radio**.

• Luidspreker

Selecteer of de luidspreker ingeschakeld moet zijn of dat het afspelen alleen gebeurt via de koptelefoon indien een koptelefoon aangesloten is.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er kunnen brand en brandwonden ontstaan als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentie-handleiding die bij het product wordt geleverd.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Als u ondersteuning nodig hebt tijdens het opzetten of het gebruik van uw mobiele telefoon, kunt u op de volgende website de juiste contactgegevens vinden: www.primobydoro.com/support.

Als u binnen 24 maanden (voor batterijen binnen 6 maanden) na aankoop een defect constateert dat het gevolg is van fabricage- en/of materiaalfouten, wordt u verzocht contact op te nemen met uw dealer. De garantie geldt niet voor onjuiste behandeling of het niet-opvolgen van de informatie in deze gebruikershandlei-ding, voor door de dealer of gebruiker aangebrachte wijzigingen in het apparaat (bv. installaties, software-downloads ...), noch voor gevallen van total loss. Voorts is de garantie niet van toepassing op binnendringing van vloeistoffen, krachtoefening, nalatigheid in het onderhoud, onjuiste bediening of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Ook is de garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spannings-

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart IVS GmbH dat het type radioappara-tuur Primo™ 366 voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <http://www.primobydoro.com/support>.

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM-netwerken van 900/1800/1900 (Triband) MHz. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Uw gehoor beschermen

⚠ WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Stel het geluid van een koptelefoon niet te hard in en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is.

Noodoproepen

Belangrijk!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

Specificaties

Netwerk, frequentieban-den (MHz) [maximaal RF vermogen uitgezonden/dBm]:	GSM 900 [33]/ 1800 [30]/ 1900 [30]
Bluetooth (GHz) [maximaal RF vermogen uitgezonden/dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Afmetingen:	119 mm x 56 mm x 12 mm
Gewicht:	88 g
Batterij:	3,7 V/1000 mAh Li-ionbatterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.

Handmatige invoer

Handmatige invoer wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren. Het wordt gebruikt om de frequentie van de FM-radio te selecteren.

© IVS GmbH 2015 • Alle rechten voorbehouden Dutch

QSG_Primo_366_nl_A3(A7)_v21

